


SAMSUNG

เตาไมโครเวฟ

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้และคู่มือการปรุงอาหาร

CE1000T



| | |
|---|----|
| คู่มือค้นหอย่าง "รวดเร็ว" | 2 |
| เตาอบ | 2 |
| แผงควบคุม | 3 |
| อุปกรณ์เสริม | 3 |
| การใช้คู่มือฉบับนี้ | 4 |
| ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย | 4 |
| การติดตั้งเตาไมโครเวฟ | 6 |
| การตั้งเวลา | 6 |
| การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณทำงานอย่างถูกต้อง | 7 |
| เตาไมโครเวฟทำงานอย่างไร | 7 |
| ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา | 8 |
| การปรุง/อุ่นอาหาร | 8 |
| ระดับความร้อนและการปรับเวลา | 9 |
| การหยุดการปรุงอาหาร | 9 |
| การปรับเวลาปรุงอาหาร | 10 |
| การใช้คุณสมบัติปรุงอาหารอัตโนมัติ | 10 |
| การใช้คุณสมบัติอุ่นอาหารอัตโนมัติ | 12 |
| การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็ง | 13 |
| การใช้คุณสมบัติสำหรับเครื่องดื่ม | 14 |
| การตั้งค่าสำหรับเครื่องดื่ม | 14 |
| การใช้งานรอง | 15 |
| การปรุงอาหารแบบหลายขั้นตอน | 16 |
| การอุ่นเตาอบอย่างรวดเร็ว | 16 |
| การปรุงอาหารด้วยความร้อน | 17 |
| การย่าง | 17 |
| การเลือกตำแหน่งของชดลดความร้อน | 18 |
| การเลือกอุปกรณ์เสริม | 18 |
| การใช้ไมโครเวฟผสมการย่าง | 18 |
| การใช้ไมโครเวฟร่วมกับกรอบด้วยความร้อน | 19 |
| การใช้คุณสมบัติซิงค์กลับ | 20 |
| การลือเตาไมโครเวฟ | 20 |
| การปิดเสียงเตือน | 20 |
| คู่มือสำหรับอุปกรณ์ทำอาหาร | 21 |
| คู่มือการปรุงอาหาร | 22 |
| การทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ | 32 |
| การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ | 33 |
| ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค | 33 |

คู่มือคนหาอย่าง "รวดเร็ว"

TH


ขั้นตอนการปรุงอาหาร




1. วางอาหารในเตา
กดปุ่ม **ระดับพลังงาน** (Δ)



2. กดปุ่ม **ระดับพลังงาน** (Δ) จนกว่าระดับพลังงานที่ต้องการปรากฏขึ้น



3. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน **ปุ่มขีด** ตามต้องการ



4. กดปุ่ม **เริ่มต้น** (\diamond)
ผลลัพธ์: การอบอาหารจะเริ่มขึ้น
◆ เมื่อการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งเสียงและแสดง "0"
กะพริบสักระยะ เตาอบจะส่งเสียงหนึ่งครั้งทุกนาที

ขั้นตอนการเพิ่มเวลาอบอีก 30 วินาที



ขณะที่อาหารยังอยู่ในเตา
กดปุ่ม **+30s** หนึ่งครั้งต่อ 30 วินาทีที่คุณต้องการเพิ่ม


ขั้นตอนการละลายอาหารแช่แข็ง




1. วางอาหารที่แช่แข็งในเตา
กดปุ่ม **ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ** (หห)



2. เลือกประเภทอาหารโดยกดปุ่ม **ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ** (หห)
จนกว่าประเภทอาหารที่ต้องการจะปรากฏ





3. เลือกน้ำหนักของอาหาร โดยหมุน **ปุ่มขีด** ตามต้องการ



4. กดปุ่ม **เริ่มต้น** (\diamond)
ผลลัพธ์: เริ่มต้นการละลายน้ำแข็ง
◆ เมื่อการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งเสียงและแสดง "0"
กะพริบสักระยะ เตาอบจะส่งเสียงหนึ่งครั้งทุกนาที


เตาอบ






1. จอแสดงผล
2. ปุ่มละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
3. ปุ่มคุณสมบัตืปรุงอาหารอัตโนมัติ
4. ปุ่มอุ่นอาหารอัตโนมัติ
5. ปุ่มปิด
6. ปุ่มระบบอ่าง
7. ปุ่มอุ่นอาหารด่วนอัตโนมัติ
8. ปุ่มหยุด/ยกเลิก
9. ปุ่ม ระบบขัดกลับ
10. ปุ่มตั้งเวลานาฬิกา
11. ปุ่มเครื่องดื่ม
12. ปุ่มไมโครเวฟ + ระบบอ่าง
13. ปุ่มระดับพลังงาน
14. ปุ่มอบด้วยความร้อน
15. ปุ่มไมโครเวฟ + อบด้วยความร้อน
16. ปุ่มเริ่มต้น / +30 วินาที


คุณจะได้รับอุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ร่วมกับเตาอบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ




1. **เฟือง** เพื่อวางไว้ตรงกับแกนของมอเตอร์ที่ส่วนฐานของเตาอบ
วัตถุประสงค์: เฟืองนี้จะเป็นตัวหมุนจานหมุน




2. **วงแหวน** เพื่อวางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์: วงแหวนนี้จะรองรับน้ำหนักของจานหมุน



3. **จานหมุน** วางเหนือวงแหวน โดยให้ส่วนกลางสวมพอดีกับเฟือง
วัตถุประสงค์: จานหมุนทำหน้าที่เป็นพื้นที่ยึดสำหรับอบอาหาร และสามารถถอดออกทำความสะอาดได้ง่าย



4. **ตะแกรงโลหะ** (ตะแกรงสูง, ตะแกรงต่ำ) เพื่อวางบนจานหมุน
วัตถุประสงค์: คุณสามารถใช้ตะแกรงนี้เพื่ออบอาหารสองจานในเวลาเดียวกัน โดยวางจานเล็กไว้บนจานหมุน และวางจานที่สอบบบนตะแกรง
คุณสามารถใช้ตะแกรงนี้ในการอบอาหารแบบ ย่าง ใช้ความร้อน และการอบแบบผสม



5. **จานรอง** ใช้วางบนจานหมุน
วัตถุประสงค์: จานรองนี้ใช้สำหรับอบอาหารให้เกรียมเป็นสีเหลือง ในการอบอาหารแบบไมโครเวฟ ย่าง และแบบผสม และทำให้แบ่งของอาหารประเภทเพสทรีและพิซซ่ากรอบ

การใช้คู่มือฉบับนี้

ขอบคุณที่เลือกซื้อเตาไมโครเวฟ SAMSUNG
คู่มือผู้ใช้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรุงอาหารด้วยเตาไมโครเวฟนี้:

- ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
- อุปกรณ์เสริมและภาชนะ
- เคล็ดลับในการอบอาหาร

ที่ด้านในของปก คุณจะพบกับคู่มือค้นหาอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะอธิบายการทำงานพื้นฐานสามประเภท ได้แก่

- การปรุงอาหาร (การใช้ไมโครเวฟ)
- ละลายน้ำแข็ง
- การเพิ่มเวลาอบ 30 วินาที หากอาหารของคุณไม่สุกเพียงพอ หรือต้องมีการอุ่นเพิ่มเติม

ที่ท้ายคู่มือเล่มนี้จะมีภาพประกอบของเตาอบ พร้อมด้วยตำแหน่งของปุ่มต่าง ๆ บนแผงควบคุม

ภาพประกอบของคำแนะนำที่ละขั้นตอนจะเป็นสัญลักษณ์สองแบบ



ข้อมูลสำคัญ

หมายเหตุ

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้อาจทำให้ได้รับพลังงานไมโครเวฟที่เป็นอันตราย

- (a) ห้ามใช้เตาอบขณะที่ประตูของเตาเปิดอยู่ หรือตัดแปลงแก้ไขลวดเพื่อความปลอดภัย สลักของประตู หรือสวิตช์ของช่องล็อคเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
- (b) ห้ามวางวัตถุระหว่างประตูของเตาไมโครเวฟกับแผงด้านหน้า หรือให้มีเศษอาหารหรือน้ำยาทำความสะอาด หลงเหลือ สะสมอยู่ที่สลักประตู รักษาความสะอาดของประตูและสลักประตูโดยเช็ดให้สะอาดหลังจากใช้งาน โดยใช้ผ้า หนามัดและตามด้วยผ้าแห้ง
- (c) ห้ามใช้เตาอบที่มีความเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำนาญการซ่อมบำรุงไมโครเวฟที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต
โปรดปิดประตูของเตาอบให้สนิท และตรวจสอบว่าส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้ไม่ชำรุดเสียหาย:
(1) ประตู สลักของประตู และผิวหน้าของซิล
(2) บานพับของประตู (หักหรือหลวม)
(3) สายไฟ
- (d) ห้ามปรับแต่งหรือซ่อมแซมเตาอบโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ชำนาญการซ่อมบำรุงไมโครเวฟที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

ก่อนที่จะอบอาหารหรือของเหลวในเตาไมโครเวฟ โปรดตรวจสอบข้อควรระวังต่อไปนี้

- 1. ห้าม ใช้ภาชนะที่เป็นโลหะในเตาไมโครเวฟ:
 - ภาชนะโลหะ
 - ภาชนะที่มีขอบเงินหรือทอง
 - เหล็กเสียบ ส้อม ฯลฯสาเหตุ: อาจเกิดประจุไฟฟ้า และอาจทำให้เตาอบเสียหาย
- 2. ห้าม ใช้ความร้อนกับ:
 - ขวด โหล ภาชนะที่ปิดสนิทหรือเป็นสุญญากาศ (เช่น) ขวดอาหารทารก
 - อาหารที่ปิดสนิท (เช่น) ไข่ ถั่วทั้งเปลือก มะเขือเทศสาเหตุ: แรงดันที่เพิ่มขึ้นจะทำให้อาหารเหล่านี้ระเบิดแตกออก
- เดลิติลัน: เปิดฝาหรือจะผิว ถุง ฯลฯ ก่อน
- 3. ห้าม ใช้งานไมโครเวฟเมื่อไม่มีอาหารอยู่ภายในเตา
สาเหตุ: ผนังของเตาอาจเสียหาย
- เดลิติลัน วางแก้วใส่น้ำไว้ภายในเตาอบตลอดเวลา น้ำจะดูดซับคลื่นไมโครเวฟหากคุณบังเอิญใช้เตาไมโครเวฟในขณะที่ไม่มีอาหารอยู่
- 4. ห้าม ปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ
สาเหตุ: ผ้าหรือกระดาษอาจติดไฟ เนื่องจากการระบายอากาศร้อนออกจากเตา
- 5. ทุกครั้ง จะต้องใช้คู่มือกับความร้อนขณะนำอาหารออกจากเตา
สาเหตุ: ภาชนะบางประเภทจะดูดซับไมโครเวฟ และความร้อนจะถ่ายเทจากอาหารไปยังภาชนะเสมอ ดังนั้นภาชนะจะมีความ ร้อน
- 6. ห้าม สัมผัสขดลวดความร้อนหรือผนังด้านในของเตาอบ
สาเหตุ ผนังของเตาอบอาจร้อนจนลวกได้ หลังจากที่ใช้ปรุงอาหารเสร็จแล้ว แม้ว่าจะไม่มีลักษณะให้เห็นว่ามีความร้อนสูงก็ตาม อย่าให้สารไวไฟสัมผัสกับด้านในของเตาไมโครเวฟ โปรดรอให้เตาเย็นลงก่อน
- 7. ในการลดอันตรายจากไฟที่อาจเกิดขึ้นในช่องด้านในของเตาอบ
 - โปรดอย่าเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ไว้ในเตาอบ
 - นำลวดที่ใช้ปิดกั้นออกจากถาดกระดาษหรือถาดพลาสติกก่อน
 - ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเพื่อทำให้หนังสือพิมพ์แห้ง
 - หากมีควันไฟ อย่าเปิดประตูเตาอบทันที และปิดเครื่องหรือถอดสายไฟออกจากที่เสียบ
- 8. ใช้ความร้อนระงับเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอาหารเหลวและอาหารสำหรับการกรอก
 - กำหนดเวลาพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากที่ปิดเตาอบทุกครั้ง เพื่อให้มีการปรับอุณหภูมิ
 - ดนอาหารระหว่างอุ่นถ้าจำเป็น และคนทุกครั้งหลังจากอุ่น

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)

- เพื่อป้องกันการเดือดและกระเด็น ซึ่งอาจทำให้อาหารลวก คุณควรคนอาหารก่อน ระหว่าง และหลังการอุ่นร้อน
 - ในกรณีที่มีช่องไหลลวก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฐมพยาบาล:
 - * จุ่มมือในน้ำเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
 - * พันด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด
 - * โปรดอย่าทาครีม น้ำมัน หรือโลชั่น
 - ห้าม ใส่อาหารจนเต็มภาชนะ และควรเลือกใช้ภาชนะที่มีด้านบนกว้างกว่าด้านล่าง เพื่อป้องกันของเหลวเดือดจนเกินไป
 - ทุกครั้ง จะต้องตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารหรือนมสำหรับการกก่อนที่จะนำไปป้อนทารก
 - ห้าม อุ่นร้อนขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อนสูง
 - ระหว่างการอุ่นร้อนเครื่องต้มด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดที่ล่าช้า ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อถือภาชนะ
9. โปรดระมัดระวังอย่าให้สายไฟชำรุดหรือเสียหาย
- ห้ามจุ่มสายไฟหรือปลั๊กในน้ำ และอย่าให้สายไฟถูกความร้อน
 - ห้ามใช้ตาบ่อนี้ หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย
10. ยืนในระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขน เมื่อเปิดประตูของเตาอบ
- สาเหตุ: โอโซนหรืออากาศที่ร้อนจัดอาจลวกมือได้
11. รักษาความสะอาดภายในเตาอบอยู่เสมอ
- ทำความสะอาดภายในเตาอบหลังจากใช้งานทันที โดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่น ๆ แต่โปรดอย่าให้เตาไมโครเวฟเย็นลงก่อนที่จะทำความสะอาด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- สาเหตุ: เศษอาหารหรือน้ำมันที่กระเด็นไปที่ผนังหรือพื้นของเตาอบอาจทำให้สีของเตาอบเสียหาย และลดประสิทธิภาพของเตาอบ
12. ขณะที่เครื่องทำงาน อาจมีเสียง “คลิก” เกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อละลายอาหารแช่แข็ง
- สาเหตุ เมื่อมีการเปลี่ยนระดับไฟฟ้าของเครื่อง อาจมีเสียงดังขึ้น ซึ่งเป็นอาการปกติ
13. เมื่อมีการใช้งานไมโครเวฟโดยไม่มีสิ่งใดอยู่ เครื่องจะตัดไฟฟ้าทันที เพื่อความปลอดภัย หลังจากที่พักการทำงานเป็นเวลา 30 นาที คุณสามารถใช้เตาได้อีกตามปกติ
- คุณไม่ต้องตกใจหากเครื่องไมโครเวฟยังทำงานหลังจากที่ปรุงอาหารเสร็จแล้ว
- สาเหตุ: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาให้ระบายอากาศเป็นระยะเวลาครู่หนึ่ง โดยที่ไมโครเวฟไม่ทำงาน (MWO) เพื่อที่จะระบายความร้อนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีการกดปุ่มหยุด หรือเปิดประตู หลังจากการปรุงอาหารที่ใช้เวลานาน (ไมโครเวฟ ระบบย่าง อบด้วยความร้อน ไมโครเวฟ + ระบบย่าง ไมโครเวฟ + อบด้วยความร้อน) เมื่อการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งเสียงและแสดง “0” กระพริบสีแดง เตาอบจะส่งเสียงหนึ่งครั้งทุกนาที

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

ระหว่างการอบอาหาร คุณควรมองเฝ้าเตาเป็นระยะ เมื่อมีการให้ความร้อนแก่อาหาร หรือมีการอบอาหารในถุงพลาสติก กระดาษแบบใช้แล้วทิ้งหรือภาชนะที่ตัดไฟได้

คำเตือน:

อย่าใช้เตาไมโครเวฟหากประตูหรือซิลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมจากผู้ชำนาญ

คำเตือน:

อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ หากให้บุคคลที่ไม่ใช่ช่างที่มีความชำนาญเป็นผู้ซ่อมบำรุงซึ่งต้องมีการถอดฝาครอบของเครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันพลังงานไมโครเวฟ

คำเตือน:

โปรดอย่าอุ่นของเหลวและอาหารอื่นในภาชนะที่ปิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้

คำเตือน:

- ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องไมโครเวฟตามลำพัง ยกเว้นกรณีที่เด็กได้รับคำแนะนำเพียงพอที่จะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผิดวิธี

คำเตือน:



โครงกรอบและประตูของเตาจะร้อนเมื่ออบอาหารด้วยความร้อนหรือแบบผสม



ห้ามใช้ไมโครเวฟหากไม่มีเฟือง วงแหวน หรือจานหมุน

การติดตั้งเตาไมโครเวฟ

คุณสามารถวางเตาไมโครเวฟให้ไ้ต้นทุกแห่ง (พื้นที่บนเคาเตอร์หรือชั้นในครัว รวเช่นของ โต๊ะ)



- เมื่อคุณติดตั้งเตาอบ โปรดจัดวางให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเว้นช่องว่างอย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว) ที่ด้านหลังและด้านข้างของเตาอบ และเว้นที่ 20 ซม. (8 นิ้ว) ด้านบนของเตาอบ และ 85 ซม. (33 นิ้ว) ที่พื้น
- นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากภายในเตาอบ ติดตั้งวงแหวนและจานหมุน และทดลองว่าจานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
- เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงปลั๊กได้ง่าย



ห้าม อุดช่องระบายอากาศ เนื่องจากเตาอบอาจเกิดความร้อนมากเกินไป และติดการทำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้นานกว่าจะเย็นลง



เพื่อความปลอดภัย โปรดต่อสายไฟของเตาอบเข้ากับปลั๊กไฟกระแสสลับ 3 ขา, 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ ที่มีการลงกราวด์ หากสายไฟของอุปกรณ์มีความเสียหาย โปรดให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า



ห้าม วางเครื่องไมโครเวฟไว้ในบริเวณที่ร้อนและชื้น เช่น ติดกับเตาอบทั่วไหรือเครื่องทำความร้อน โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุปกรณ์จ่ายไฟของเตาอบ และสายไฟสำหรับต่อพ่วงจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกับสายไฟที่มีมากับเตา โปรดเช็ดซิลปะติดบนด้วยผ้าหมาด ก่อนที่จะใช้เตาอบเป็นครั้งแรก

การตั้งเวลา

เตาไมโครเวฟของคุณมีนาฬิกาภายใน ซึ่งสามารถแสดงเวลาในแบบ 24 ชั่วโมง หรือ 12 ชั่วโมง **คุณต้องตั้งเวลา:**

- เมื่อติดตั้งเตาอบเป็นครั้งแรก
- หลังจากไฟฟ้าดับ




อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูร้อนและฤดูหนาว



- ในการแสดงเวลาเป็นแบบ...
12 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง


กดปุ่ม **ตั้งเวลาฬิกา**
จำนวน...
หนึ่งครั้ง
สองครั้ง



- หมุน **ปุ่มบิต** เพื่อตั้งชั่วโมง



- กดปุ่ม **ตั้งเวลาฬิกา**



- หมุน **ปุ่มบิต** เพื่อตั้งนาทีก



- เมื่อนาฬิกาแสดงเวลาถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม **ตั้งเวลาฬิกา** เพื่อให้นาฬิกาเริ่มต้น **ผลลัพธ์:** เวลานี้จะปรากฏเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้ใช้เตาไมโครเวฟ


การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณทำงานอย่างถูกต้อง



กระบวนการง่าย ๆ ต่อไปนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณทำงานถูกต้องอยู่เสมอ หากคุณมีข้อสงสัย โปรดอ่านข้อมูลในหัวข้อ “ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา”



เตาอบจะต้องต่อเข้ากับปลั๊กไฟที่ผนังอย่างถูกต้อง จานหมุนจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในเตา ถ้ามีการใช้พลังงานนอกเหนือจากระดับสูงสุด (100% - 900 วัตต์) น้ำจะใช้เวลาเดือดนานขึ้น

เปิดประตูเตาอบโดยดึงที่จับที่ด้านขวาของประตู วางแก้วใส่น้ำไว้นานจนจานหมุน ปิดประตู



กดปุ่ม **เริ่มต้น** () และกำหนดเวลาเป็น 4 หรือ 5 นาที โดยกดปุ่ม **เริ่มต้น** () ตามจำนวนนาทีที่ต้องการ
ผลลัพธ์: เตาจะให้ความร้อนกับน้ำเป็นเวลา 4 หรือ 5 นาที น้ำควรจะเดือด


เตาไมโครเวฟทำงานอย่างไร

ไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง พลังงานที่ปล่อยออกมาทำให้อาหารสุกหรือร้อนขึ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนรูปร่างหรือสี

คุณสามารถใช้เตาไมโครเวฟเพื่อ:

- ละลายน้ำแข็ง
- อุ่นอาหาร
- อบอาหาร

หลักการอบอาหาร



1. ไมโครเวฟที่เกิดจากแมกเนตรอนจะกระจายอย่างเป็นระเบียบ ในขณะที่อาหารหมุนอยู่บนจานหมุน ทำให้อาหารสุกทั่วทั้งชิ้น
2. อาหารจะดูดซับไมโครเวฟลึกประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากนั้นการอบอาหารจะเกิดขึ้นต่อไป เมื่อมีการถ่ายเทความร้อนภายในอาหาร
3. เวลาในการอบอาหารจะขึ้นอยู่กับภาชนะใส่อาหาร และคุณสมบัติของอาหารนั้น ๆ:
 - ปริมาณและความหนาแน่น
 - ปริมาณน้ำภายในอาหาร
 - อุณหภูมิเริ่มต้น (มีการแช่เย็นไว้หรือไม่)




เนื่องจากส่วนกลางของอาหารสุกเนื่องจากการถ่ายเทความร้อน การอบอาหารจึงเกิดขึ้นแม้ว่าคุณจะนำอาหารออกจากเตาแล้วก็ตาม ดังนั้น โปรดปฏิบัติตามเวลาพักที่แนะนำในตำราอาหารและใบคู่มือนี้เพื่อให้:

- อาหารสุกทั่วทั้งชิ้นจนถึงด้านใน
- อาหารมีอุณหภูมิเท่ากันทั้งหมด

ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา

การสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องใช้ชนิดใหม่ในบ้านมักจะต้องใช้เวลา หากคุณมีปัญหาเช่นเดียวกับที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้ โปรดลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขที่ระบุ ซึ่งอาจช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการโดยไม่จำเป็น

- ◆ ต่อไปนี้เป็นสภาพการทำงานปกติ
 - เกิดไอน้ำเกาะตัวในเตาอบ
 - มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านบนของเตาอบ
 - มีแสงสะท้อนใกล้ประตูและด้านบนของเตาอบ
 - มีไอน้ำออกมาจากช่องประตูหรือช่องระบายอากาศ
- ◆ อาหารไม่สุกเลย
 - คุณกำหนดเวลาถูกต้อง และกดปุ่ม **เริ่มต้น** () แล้วหรือไม่
 - ประตูปิดเรียบร้อยแล้วหรือไม่
 - มีการใช้ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าของบ้าน และทำให้พัดส่ชาดหรือทำให้เครื่องตัดไฟทำงานหรือไม่
- ◆ อาหารสุกเกินไปหรือไม่สุกพอ
 - คุณใช้ระยะเวลาในการอบอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
 - ระดับพลังงานที่เลือกถูกต้องหรือไม่
- ◆ มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิดขึ้นภายในเตาอบ
 - คุณใช้จานที่มีขอบโลหะหรือไม่
 - คุณลิมส์ลอมหรือเครื่องใช้ใดตัวที่เป็นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
 - แผ่นฟอยล์อลูมิเนียมใกล้กับผนังด้านบนของเตาอบหรือไม่
- ◆ เตาอบทำให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์
 - คุณอาจพบสัญญาณรบกวนโทรทัศน์หรือวิทยุบ้างเล็กน้อย เมื่อเตาอบทำงาน ซึ่งเป็นอาการปกติ
 - * จัดวางเตาอบให้ห่างจากโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ
 - ถ้าไมโครโปรเซสเซอร์ของเตาอบพบสัญญาณรบกวน อาจจะมีการรีเซ็ตจอแสดงผล
 - * กดปุ่มล็กและสียบปพลิเคชัน จากนั้นตั้งเวลาใหม่
- ◆ มีข้อความ "E3" หมายความว่า
 - ข้อความ "E3" จะปรากฏอัตโนมัติ ก่อนหน้าที่ไมโครเวฟมีความร้อนสูงเกินไป หากข้อความ "E3" ปรากฏขึ้นให้กดปุ่ม "หยุด/ยกเลิก" เพื่อใช้ใหม่ลดเริ่มต้น

ถ้าคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ใกล้บ้านคุณ

โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้

- หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ ซึ่งมักจะพิมพ์ไว้ที่ด้านหลังของเตาอบ
- รายละเอียดของการรับประกัน
- คำอธิบายปัญหาอย่างชัดเจน

จากนั้นติดต่อศูนย์หน้าจำหน่าย หรือฝ่ายบริการหลังการขายของ SAMSUNG

การอบ/อุ่นอาหาร


ขั้นตอนต่อไปนี้จะกล่าวถึงการอบและการอุ่นอาหาร




โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการอบอาหารทุกครั้ง ก่อนที่จะปล่อยให้เตาอบทำงานตามลำพัง


เปิดประตู วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน ปิดประตู ห้ามเปิดเครื่อง หากเตาอบว่างเปล่า




1. กดปุ่ม **ระดับพลังงาน** ()

ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
(การอบอาหารแบบขั้นตอนเดียว)
(การใช้ไมโครเวฟ)





2. เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสม โดยกดปุ่ม **ระดับพลังงาน** () ซ้ำจนกว่าจอจะแสดงกำลังไฟที่ต้องการ โปรดดูตารางระดับความร้อน



3. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน **ปุ่มบิด**

ผลลัพธ์: เครื่องจะแสดงเวลาอบอาหารขึ้น




4. กดปุ่ม **เริ่มต้้น** ()


ผลลัพธ์: ไฟของเตาอบจะสว่างขึ้น และจานหมุนจะเริ่มหมุน การอบอาหารจะเริ่มขึ้น และมือเสร็จแล้ว:
◆ เตาอบจะส่งเสียงและแสดง "0" จะเพริบสัด้รั้งเตาอบจะส่งเสียงหนึ่งครั้งทุกนาที



หากต้องการทราบระดับพลังงานปัจจุบันของเตาอบ ให้กดปุ่ม


ระดับพลังงาน () หนึ่งครั้ง

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระดับพลังงานระหว่างการปรุงอาหาร ให้กดปุ่ม

ระดับพลังงาน () สองครั้งขึ้นไปเพื่อเลือกระดับพลังงานที่ต้องการ

การเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว:



หากคุณต้องการอุ่นอาหารเป็นเวลาสั้น ๆ โดยใช้พลังงานสูงสุด (900 วัตต์) คุณสามารถกดปุ่ม **เริ่มต้น** () หนึ่งครั้งต่อเวลาการอบ 30 วินาที เตาอบจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

ระดับพลังงานและการปรับเวลา

ฟังก์ชันระดับพลังงานช่วยให้คุณปรับปริมาณพลังงานที่จะใช้ พร้อมทั้งเวลาที่ใช้ในการอบหรืออุ่นอาหาร ตามชนิดและปริมาณของอาหารนั้น คุณสามารถเลือกได้จากระดับพลังงานหกระดับ

| ระดับพลังงาน | เปอร์เซ็นต์ | กำลังไฟฟ้า |
|--------------|-------------|------------|
| สูง | 100 % | 900 วัตต์ |
| สูงปานกลาง | 67 % | 600 วัตต์ |
| ปานกลาง | 50 % | 450 วัตต์ |
| ต่ำปานกลาง | 33 % | 300 วัตต์ |
| ละลายน้ำแข็ง | 20 % | 180 วัตต์ |
| ต่ำ | 11 % | 100 วัตต์ |

เวลาอบอาหารที่ระบุในตำราอาหารและในคู่มือนี้จะสอดคล้องกับระดับพลังงานที่ระบุไว้

| ถ้าคุณเลือก... | เวลาการอบอาหารจะเป็น... |
|-----------------|-------------------------|
| ระดับพลังงานสูง | ลดลง |
| ระดับพลังงานต่ำ | เพิ่มขึ้น |

การหยุดการปรุงอาหาร

คุณสามารถหยุดการอบอาหารได้ตลอดเวลา เพื่อ:

- ตรวจสอบดูอาหาร
- พลิกด้านหรือคนอาหาร
- พักอาหาร


| ในการหยุดการอบอาหาร... | ให้ทำดังนี้... |
|------------------------|---|
| ชั่วคราว | เปิดประตู ผลลัพธ์: การอบจะหยุดลง หากต้องการอบอาหารต่อ ให้ปิดประตูและกดปุ่ม เริ่มต้น (◊) |
| โดยสิ้นเชิง | กดปุ่ม หยุด ผลลัพธ์: การอบจะหยุดลง หากคุณต้องการยกเลิกการตั้งค่าการอบ ให้กดปุ่ม หยุด อีกครั้ง |


การปรับเวลาอบอาหาร


TH

คุณสามารถเพิ่มเวลาในการอบอาหาร โดยกดปุ่ม **+30 วินาที** หนึ่งครั้งสำหรับการเพิ่ม 30 วินาที

- ดูความคืบหน้าของการอบเมื่อใดก็ได้ โดยเปิดประตูของเตาอบ
- เพิ่มเวลาที่เหลือในการปรุงอาหาร



ในการเพิ่มเวลาอบอาหาร ให้กดปุ่ม **เริ่มต้น** () หนึ่งครั้งต่อ 30 วินาทีที่คุณต้องการเพิ่ม

- หากต้องการเพิ่มเวลาอบอีกสามนาที ให้กดปุ่ม **เริ่มต้น** () หกครั้ง

การใช้คุณสมบัติปรุงอาหารอัตโนมัติ

คุณสมบัติปรุงอาหารอัตโนมัติ () ทำโปรแกรม มีเวลาการปรุงอาหารที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลาหรือระดับพลังงานในการอบอีก

คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยหมุนปุ่มบิด




ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับไมโครเวฟเท่านั้น

เปิดประตู วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และ**ปิดประตู**


•




1. กดปุ่ม **ปรุงอาหารอัตโนมัติ** ()

•




2. เลือกประเภทของอาหารที่ต้องการปรุง โดยกดปุ่ม **ปรุงอาหารอัตโนมัติ** () โปรดดูตารางในหน้าถัดไป เพื่อดูคำอธิบายการตั้งค่าต่างๆ


•



3. เลือกปริมาณอาหาร โดยหมุน **ปุ่มบิด**

•



4. กดปุ่ม **เริ่มต้น** ()

ผลลัพธ์:

- เตาอบจะอบอาหารตามการตั้งค่าล่วงหน้าที่คุณเลือกไว้
- ◆ เมื่อการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งเสียงและแสดง "0" กะพริบสี่ครั้ง เตาอบจะส่งเสียงหนึ่งครั้งทุกนาที

การใช้คุณสมบัติปรุงอาหารอัตโนมัติ (ต่อ)

ตารางต่อไปนี้เป็นตารางโปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติแบบต่าง ๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำต่าง ๆ โปรแกรมหมายเลข 1, 2, 5 และ 6 จะใช้พลังงานไมโครเวฟเท่านั้น โปรแกรมหมายเลข 5 จะใช้ไมโครเวฟและการอบด้วยความร้อนร่วมกัน

โปรแกรม 3 และ 4 จะใช้ไมโครเวฟและการย่างร่วมกัน


| รหัส | อาหาร | ปริมาณอาหาร | เวลาพักอาหาร | คำแนะนำ |
|------|-----------------------|--------------|--------------|---|
| 1. | ผัก | 200-250 กรัม | 2 -3 นาที | ซึ่งผักหลังจากล้างน้ำทำความสะอาด และตัดเป็นชิ้น ๆ แล้ว จากนั้นใส่ลงในชามแก้วมีฝาปิด |
| | | 300-350 กรัม | | |
| | | 400-450 กรัม | | |
| | | 500-550 กรัม | | |
| | | 600-650 กรัม | | |
| | | 700-750 กรัม | | |
| 2. | มันฝรั่ง ปอกเปลือก | 300-350 กรัม | 2 -3 นาที | ซึ่งมันฝรั่งหลังจากปอกเปลือก ล้างน้ำทำความสะอาด และหั่นเป็นชิ้น ๆ แล้ว จากนั้นใส่ลงในชามแก้วมีฝาปิด |
| | | 400-450 กรัม | | |
| | | 500-550 กรัม | | |
| | | 600-650 กรัม | | |
| | | 700-750 กรัม | | |
| | | 700-750 กรัม | | |
| 3. | ปลาอย่าง | 200-300 กรัม | 3 นาที | ทำน้ำมันให้ทั่วตัวปลา จากนั้นใส่สมุนไพรและเครื่องเทศ |
| | | (1 ชิ้น) | | |
| | | 400-500 กรัม | | |
| | | (1 -2 ชิ้น) | | |
| | | 600-700 กรัม | | |
| | | (2 ชิ้น) | | |
| | | 800-900 กรัม | | พลิกกลับด้านเมื่อได้ยินเสียงเตือน |
| | | (2 - 3 ชิ้น) | | |

| | | | | |
|----|-------------------------|----------------|--------------|---|
| 4. | ไก่เป็นชิ้น | 200-300 กรัม | 2 - 3 นาที | ใช้แปรงทาน้ำมันให้ทั่วชิ้นไก่ และปรุงรสด้วยพริกไทย |
| | | (1 ชิ้น) | | |
| | | 400-500 กรัม | | |
| | | (2 ชิ้น) | | |
| | | 600-700 กรัม | | |
| | | (3 ชิ้น) | | วางบนตะแกรงเป็นวงกลม |
| | | 800-900 กรัม | | |
| | | (3 - 4 ชิ้น) | | |
| 5. | เนื้ออย่าง/ แกะอย่าง | 900-1000 กรัม | 10 - 15 นาที | ใช้แปรงทาน้ำมันให้ทั่วเนื้อแกะ และใส่เครื่องปรุง (ใส่เฉพาะพริกไทย และเติมเกลือเมื่อย่างเสร็จแล้ว) วางบน |
| | | 1200-1300 กรัม | | |
| | | 1400-1500 กรัม | | |
| | | 1400-1500 กรัม | | |
| | | | | ตะแกรงแบบต่ำ โดยให้ด้านมันอยู่ข้างล่าง กลับเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ หลังจากย่าง และระหว่างเวลาพักอาหาร ควรห่อเนื้ออย่างด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม |
| | | | | |

การใช้คุณสมบัติอุณหภูมิอัตโนมัติ


คุณสมบัติอุณหภูมิอัตโนมัติ () ที่โปรแกรม มีเวลาการปรุงอาหารที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลาหรือระดับพลังงานในการอบอีก

คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยหมุนปุ่มบิด


 ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับไมโครเวฟเท่านั้น


เปิดประตู วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู




1. กดปุ่ม อุณหภูมิอัตโนมัติ ()




2. เลือกประเภทของอาหารที่ต้องการปรุง โดยกดปุ่ม อุณหภูมิอัตโนมัติ () โปรดดูตารางในหน้าถัดไป เพื่อดูคำอธิบายการตั้งค่าต่าง ๆ



3. เลือกปริมาณอาหาร โดยหมุน ปุ่มบิด



4. กดปุ่ม เริ่มต้น ()
ผลลัพธ์: เตาอบจะอบอาหารตามการตั้งค่าล่วงหน้าที่คุณเลือกไว้
◆ เมื่อการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งเสียงและแสดง "0" กะปริดสัลดริง เตาอบจะส่งเสียงหนึ่งครั้งทุกนาที

ตารางต่อไปนี้เป็นตารางตั้งโปรแกรมอุณหภูมิอัตโนมัติ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำต่าง ๆ โปรแกรมหมายเลข 1, 2 และ 3 จะใช้พลังงานไมโครเวฟเท่านั้น โปรแกรม 4 จะใช้ไมโครเวฟและความร้อนร่วมกัน

| รหัส | อาหาร | ปริมาณอาหาร | เวลาพักอาหาร | คำแนะนำ |
|------|--------------------|--|--------------|--|
| 1. | อาหารสุก (แช่เย็น) | 300-350 กรัม 400-450 กรัม 500-550 กรัม | 3 นาที | วางใบจานกระเบื้อง และปิดด้วยฟิล์มสำหรับไมโครเวฟ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับอาหารสุกที่มีส่วนผสมบางอย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และเครื่องเคียงเป็นมันฝรั่ง ข้าว หรือพาสต้า) |
| 2. | ซูป/ซอส (แช่เย็น) | 200-250 กรัม 300-350 กรัม 400-450 กรัม 500-550 กรัม 600-650 กรัม 700-750 กรัม | 2 - 3 นาที | เทในถ้วยสุกกันลิก หรือชาม และปิดระหว่างการอบและพักอาหาร ค่อย ๆ คนก่อนและหลังเวลาพักอาหาร |
| 3. | พิซซ่าแช่แข็ง | 300-400 กรัม 450-550 กรัม 600-700 กรัม | - | วางพิซซ่าแช่แข็งหนึ่งแผ่น (-18°C) บนตะแกรงแบบต่ำ วางพิซซ่าสองแผ่น บนตะแกรงแบบต่ำ และแบบสูงอย่างละแผ่น |
| 4. | ขนมปังก้อนแช่แข็ง | 100-150 กรัม 200-250 กรัม 300-350 กรัม 400-450 กรัม | 3 - 5 นาที | วางขนมปังแช่แข็ง 4 ถึง 6 ก้อน (-18°C) เป็นวงบนตะแกรงแบบต่ำ แบ่งขนมปังแช่แข็ง 8 ก้อนและวางบนตะแกรงแบบสูงและต่ำเท่า ๆ กัน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับขนมอบ เช่น ขนมปังก้อน เชียวบาดต้า และบาเก็ตต์ |

การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (❷❷) ช่วยให้ละลายเนื้อ ไก่ ปลา ขนบึง เค้ก หรือผลไม้ เวลาและระดับพลังงานจะได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ คุณเพียงเลือกโปรแกรมและน้ำหนัก เพื่อเริ่มต้นการละลายน้ำแข็ง

โปรดใช้ภาชนะที่ระบุไว้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น


เปิดประตู วางอาหารบนจานกระเบื้องที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู




1. กดปุ่ม ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (❷❷)




2. เลือกประเภทของอาหารที่ต้องการปรุง โดยกดปุ่ม ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (❷❷) โปรดดูตารางในหน้าถัดไป เพื่อดูคำอธิบายการตั้งค่าต่าง ๆ



3. เลือกน้ำหนักของอาหาร โดยหมุน ปุ่มบิต ตามต้องการ



4. กดปุ่ม เริ่มต้น (❷❷)
ผลลัพธ์:
◆ การละลายน้ำแข็งจะเริ่มขึ้น
◆ ในการละลายน้ำแข็ง เตาอบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าคุณต้องกลับอาหาร



5. กดปุ่ม เริ่มต้น (❷❷) อีกครั้ง เพื่อละลายน้ำแข็งต่อจนเสร็จ
ผลลัพธ์: เมื่อการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งเสียงและแสดง “0” กะพริบสั้ดครั้ง เตาอบจะส่งเสียงหนึ่งครั้งทุกนาที

คุณสามารถละลายน้ำแข็งโดยกำหนดค่าเองได้เช่นกัน โดยเลือกการทำงานแบบไมโครเวฟ และใช้ระดับพลังงาน 180 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การละลายน้ำแข็ง” ที่ หน้า 26

ตารางต่อไปนี้เป็นตารางตั้งโปรแกรมละลายน้ำแข็งต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำ นำบรรจุภัณฑ์ออกทั้งหมด ก่อนที่จะละลายน้ำแข็ง วางเนื้อ ไก่ และปลาในจานแก้วหรือกระเบื้องกันแบน จัดวางขนบึงบนกระดาษซับมัน

| รหัส | อาหาร | ปริมาณอาหาร | เวลาพักอาหาร | คำแนะนำ |
|------|-------------|---------------|--------------|--|
| 1. | เนื้อ | 200-2000 กรัม | 20 -90 นาที | หุ้มส่วนขอบด้วยฟอยล์อลูมิเนียม พลิกเนื้อกลับด้าน เมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเนื้อ เนื้อแกะ เนื้อหมู สัตต และเนื้อสับ |
| 2. | เปิดหรือไก่ | 200-2000 กรัม | 20 -90 นาที | หุ้มปลายขาและปีกด้วยฟอยล์อลูมิเนียม พลิกเปิดไก่ กลับด้านเมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับไก่ทั้งตัว และไก่เป็นชิ้น |
| 3. | ปลา | 200-2000 กรัม | 20 -60 นาที | หุ้มส่วนหางปลาด้วยฟอยล์อลูมิเนียม พลิกปลากลับด้าน เมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับปลาทั้งตัวและชิ้นเนื้อปลา |
| 4. | ขนบึง | 125-1000 กรัม | 10 -60 นาที | วางขนบึงบนกระดาษซับมัน และกลับด้านเมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน (เตาอบจะยังคงทำงาน และจะหยุดเมื่อคุณเปิดประตู) โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับขนบึงทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแบบตัดหรือทั้งก้อน เช่นเดียวกับขนบึงก้อนและแท่งแบบฝรั่งเศส วางก่อนขนบึงเป็นวงกลม โปรแกรมนี้เหมาะกับผู้บริโภค เด็ก บิสกิต ชีสเค้ก และพัฟทุกประเภท แต่ไม่เหมาะสำหรับขนมเพสทรีแบบสอดหรือคริสต์เค้กผลไม้หรือคัสตร็วม รวมทั้งเตีกราดช็อคโกแลต |
| 5. | ผลไม้ | 100-600 กรัม | 5 -20 นาที | วางผลไม้ให้กระจายทั่วกับในจานแก้วแบบแบน หรือใช้จานกระเบื้องกันแบน โปรแกรมนี้เหมาะกับผู้บริโภคทุกประเภท |

การใช้คุณสมบัติสำหรับเครื่องต้ม

คุณสมบัติสำหรับเครื่องต้ม () มีการกำหนดเวลาปรุงอาหารไว้นัลลัวอัตโนมัติ


คุณสามารถปรับปริมาณอาหารที่ปรุงโดยกดปุ่ม (+) และ (-)


ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู




1. กดปุ่ม เครื่องต้ม ()




2. เลือกประเภทของอาหารที่ต้องการปรุง โดยกดปุ่ม เครื่องต้ม ()
โปรดดูตารางในหน้าถัดไป เพื่อดูคำอธิบายการตั้งค่าต่าง ๆ



3. เลือกน้ำหนักของอาหาร โดยหมุน ปุ่มบิด ตามต้องการ



4. กดปุ่ม เริ่มต้น ()
ผลลัพธ์: เตาอบจะอบอาหารตามการตั้งค่าล่วงหน้าที่คุณเลือกไว้
◆ เมื่อการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งเสียงและแสดง "0"
กะพริบสีแดง เตาอบจะส่งเสียงหนึ่งครั้งทุกนาที

การตั้งค่าสำหรับห้องอาหาร

ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับการอุ่นเครื่องต้ม การละลายน้ำแข็งและการอุ่นเค้กที่ชั้นข้าง

โปรแกรมหมายเลข 1 จะใช้พลังงานไมโครเวฟเท่านั้น โปรแกรมหมายเลข 2 จะใช้พลังงานไมโครเวฟและการอบด้วยความร้อนรวมกัน

| รหัส | อาหาร | ปริมาณอาหาร | เวลาพัก อาหาร | คำแนะนำ |
|------|--|--|------------------|--|
| 1. | เครื่องต้ม กาแฟ, นม ชา, น้ำ (อุณหภูมิ ห้อง) | 150 มล. (1 ถ้วย) 300 มล. (2 ถ้วย) 400 มล. (3 ถ้วย) 600 มล. (4 ถ้วย) | 1 -2 นาที | เทของเหลวในถ้วยกระเบื้องเท่านั้น และอุ่นโดย ไม่ปิดฝา กรณีที่อุ่นเพียงถ้วยเดียวให้วางตรง กลาง กรณีที่มี 2 ถ้วย ให้วางตรงข้ามกับ ส่วน กรณีที่มี 3 หรือ 4 ถ้วย ให้วางเป็นวงกลม พักถ้วยไว้ในเตาไมโครเวฟ ดับเครื่องต้มก่อนอบและหลังจากเวลาพักอาหาร โปรดระมัดระวังขณะที่นำถ้วยออกจากเตา ไมโครเวฟ (โปรดดูคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย สำหรับการอุ่นเครื่องต้ม) |
| 2. | เค้กแช่แข็ง | 200-300 กรัม 400-500 กรัม 600-700 กรัม 800-900 กรัม 1000-1100 กรัม 1200-1300 กรัม | 5 -15 นาที | วางเค้กแช่แข็งไว้กลางตะแกรง หรือวางขึ้นเค้ก ที่แช่แข็งไว้เป็นวงบนตะแกรงแบบต่ำ วางตะแกรงไว้กลางจานหมุน โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีดริมหรือ ชีสโกแลตโรยหน้า |




โดยปกติเมื่อคุณทำอาหารในเตาไมโครเวฟ หรือย่าง/อบด้วยความร้อน อาหารที่ทำอาจแบ่งจะไม่
เกินไป การใช้จานรองของ Samsung จะช่วยคงความกรอบของเนื้อแป้งไว้



จานรองนี้ยังใช้ได้กับเบคอน ไข่ ไส้กรอก อีกด้วย




- ก่อนที่จะใช้จานรอง โปรดอุ่นจานให้ร้อนโดยเลือกการทำงานแบบผสมเป็นเวลา 3 ถึง 5 นาที
- การทำงานแบบผสมโดยใช้ความร้อน (250°C) และไมโครเวฟ (ระดับพลังงาน 600 วัตต์) หรือ
 - การทำงานแบบผสมโดยใช้การย่างและไมโครเวฟ (ระดับพลังงาน 600 วัตต์)
 - โปรดดูหัวข้อ หน้า 18 และ หน้า 19

- อุ่นจานรองให้ร้อน ตามที่อธิบายข้างต้น
 - ใช้ถุงมือกันความร้อนตลอดเวลา เนื่องจากจานรองนี้จะร้อนมาก
- ทาน้ำมันบนจานรอง ถ้าคุณต้องการทำอาหารเช่นเบคอนและไข่ดาว เพื่อให้อาหารสุกเกรียมน้ำรับประทาน
- วางอาหารบนจานรอง
 - โปรดอย่าวางภาชนะที่ไม่ทนความร้อนบนจานรอง (เช่น ซามพลาสติก เป็นต้น)
- วางจานรองบนจานหมุนของเตาไมโครเวฟ
 - ห้ามวางจานรองโดยไม่ใช้จานหมุนเด็ดขาด

- กดปุ่ม **ไมโครเวฟ + ระบบย่าง** ()
ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
| (การอบอาหารแบบขั้นตอนเดียว)
ไมโครเวฟ (การใช้ไมโครเวฟผสมระบบย่าง)
- เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสม โดยกดปุ่ม **ไมโครเวฟ + ระบบย่าง** ()
จนกว่าจอจะแสดงกำลังไฟที่ต้องการ (300 - 600 วัตต์)
 - คุณไม่สามารถกำหนดอุณหภูมิสำหรับการย่าง
- เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน **ปุ่มบิด**
 - เวลาอบสูงสุดคือ 60 นาที
- กดปุ่ม **เริ่มต้น** ()
ผลลัพธ์:
 - การอบแบบผสมจะเริ่มต้น
 - เมื่อการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เตาดอบจะส่งเสียงและแสดง "0" กะพริบสี่ครั้ง เตาดอบจะส่งเสียงหนึ่งครั้งทุกนาที



วิธีทำความสะอาดจานรอง



วิธีที่ดีที่สุดในการทำทำความสะอาดจานรองคือล้างด้วยน้ำร้อนและน้ำยาล้างจาน จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด ห้ามใช้แปรงขัดหรือฟองน้ำที่แข็งหยาบเกินไป เนื่องจากจะทำให้ผิวหน้าของจานรองเสียหาย



เนื่องจากจานรองมีผิวหน้าชั้นบนเป็น Teflon หากคุณใช้งานไม่ถูกต้อง อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้

- ห้ามหั่นหรือตัดอาหารบนจานรอง ให้นำอาหารออกจากจานรองก่อนเสมอ
- กลับอาหารด้วยตะหลิวหรือที่ตักที่ทำจากพลาสติกหรือไม่

การอบอาหารแบบหลายขั้นตอน


คุณสามารถตั้งโปรแกรมเตาไมโครเวฟเพื่อให้แบ่งการอบอาหารได้ถึงสี่ขั้นตอน (คุณไม่สามารถใช้การอบด้วยความร้อน ไมโครเวฟผสมการอบด้วยความร้อน และการอุ่นอย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการอบอาหารแบบหลายขั้นตอน) ตัวอย่าง: คุณต้องการละลายอาหารแช่แข็ง และอบโดยไม่ต้องตั้งเตาอบใหม่ในแต่ละขั้นตอน คุณสามารถละลายและอบได้ภายในเวลา 1.8 กก. ในสามขั้นตอน:

- ละลายน้ำแข็ง
- อบไมโครเวฟ 30 นาที
- ย่าง 15 นาที





การละลายน้ำแข็งจะต้องเป็นขั้นตอนแรก การอบแบบผสมและการย่างจะใช้ได้เพียงครั้งเดียวในสองขั้นตอนที่เหลือ แต่คุณสามารถใช้ไมโครเวฟได้สองขั้นตอน (โดยใช้ระดับพลังงานต่างกัน)



1. กดปุ่ม **ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ** ()



2. เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่ม **ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ** ()





3. กำหนดน้ำหนักโดยหมุน **ปุ่มบิต** ตามที่ต้องการ (เช่น 1800 กรัม)



4. กดปุ่ม **ระดับพลังงาน** ()





5. กำหนดระดับพลังงานของไมโครเวฟโดยกดปุ่ม **ระดับพลังงาน** () เพื่อเลือกระดับพลังงานตามต้องการ (เช่น 450 วัตต์)




6. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน **ปุ่มบิต** (เช่น 30 นาที)




7. กดปุ่ม **ระบบย่าง** ()



8. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน **ปุ่มบิต** (เช่น 15 นาที)




9. กดปุ่ม **เริ่มต้น** ()

ผลลัพธ์: การอบอาหารจะเริ่มขึ้น:
 ♦ เมื่อการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งเสียงและแสดง "0"
 กะพริบสี่ครั้ง เตาอบจะส่งเสียงหนึ่งครั้งทุกนาที


การอุ่นเตาอบอย่างรวดเร็ว


สำหรับการอบด้วยความร้อน ขอแนะนำให้คุณอุ่นเตาอบให้อุ่นเพียงพอก่อนที่จะวางอาหารในเตาอบ เมื่อเตาอบร้อนได้ที่แล้ว จะรักษาระดับความร้อนไว้ประมาณ 10 นาที จากนั้นจะปิดโดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบว่าขนาดความร้อนนั้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับประเภทการอบที่คุณต้องการ




1. กดปุ่ม **อุ่นอาหารด่วนอัตโนมัติ** ()
ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
 250°C (อุณหภูมิ)



2. กดปุ่ม **อุ่นอาหารด่วนอัตโนมัติ** () ตามจำนวนที่เหมาะสมเพื่อกำหนดอุณหภูมิ




3. กดปุ่ม **เริ่มต้น** ()
ผลลัพธ์: เตาอบจะถูกอุ่นร้อนตามอุณหภูมิที่กำหนด
 ♦ เมื่อร้อนได้ที่แล้ว เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 6 ครั้ง และจะรักษาอุณหภูมิไว้ 10 นาที
 ♦ หลังจาก 10 นาที จะมีเสียงเตือน 4 ครั้งและเครื่องจะหยุดทำงาน



เมื่ออุณหภูมิภายในถึงขีดที่กำหนดไว้ เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 6 ครั้ง ขณะที่เตาอบจะรักษาอุณหภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นเวลา 10 นาที



หากคุณต้องการทราบอุณหภูมิของเตาอบ ให้กดปุ่ม **อุ่นอาหารด่วนอัตโนมัติ** ()

การอบอาหารด้วยความร้อน

การอบด้วยความร้อนช่วยให้คุณสามารถอบอาหารในลักษณะเดียวกับในเตาอบธรรมดา โดยไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า คุณจะสามารถกำหนดอุณหภูมิได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 40°C ถึง 250°C ในระดับที่ตั้งค่าไว้แล้ว 8 ระดับ เวลาปรุงสูงสุดคือ 60 นาที



หากคุณต้องการอุ่นเตาอบให้ร้อนอย่างรวดเร็ว โปรดดูที่ หน้า 16

- โปรดใช้ถุงมือกับความร้อนทุกครั้งที่มีสัมผัสภายในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด
- คุณสามารถใช้ตะแกรงแบบต่ำเพื่อให้อาหารสุกยิ่งขึ้น และหลีกเลี่ยงน้ำรั่วประทุน


ตรวจสอบว่าความปลอดภัยอยู่ในตำแหน่งแนวนอน และจานหมุนอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เปิดประตูเตาอบและวางภาชนะบนตะแกรงแบบต่ำ และนำไปวางบนจานหมุน




1. กดปุ่ม **อบด้วยความร้อน** ()
ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
 (อบด้วยความร้อน)
250°C (อุณหภูมิ)



2. กดปุ่ม **อบด้วยความร้อน** () ตามจำนวนที่เหมาะสม เพื่อกำหนดอุณหภูมิ



3. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน **ปุ่มบิด**



4. กดปุ่ม **เริ่มต้น** ()
ผลลัพธ์: การอบอาหารจะเริ่มขึ้น:
◆ เมื่อการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งเสียงและแสดง "0"
กะพริบสี่ครั้ง เตาอบจะส่งเสียงหนึ่งครั้งทุกนาที




คุณสามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้ทุกเมื่อ โดยกดปุ่ม **อุณหภูมิด้วยตนเอง** ()

การย่าง

การย่างช่วยให้คุณอุ่นและทำให้อาหารเกรียมได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

- โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครั้งที่มีสัมผัสภายในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด
- คุณสามารถใช้ตะแกรงแบบสูงเพื่อให้อาหารสุกยิ่งขึ้น และหลีกเลี่ยงน้ำรั่วประทุน

ตรวจสอบว่าความปลอดภัยอยู่ในตำแหน่งแนวนอน และตะแกรงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง




1. เปิดประตูเตาอบและวางภาชนะบนตะแกรง



2. กดปุ่ม **ระบบย่าง** ()


ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
 (การอบอาหารแบบขั้นตอนเดียว)
 (การย่าง)

- คุณไม่สามารถกำหนดอุณหภูมิสำหรับการย่าง



3. กำหนดเวลาอย่างใดโดยหมุน **ปุ่มบิด**

- เวลาอย่างสูงสุดคือ 60 นาที



4. กดปุ่ม **เริ่มต้น** ()

ผลลัพธ์: เริ่มต้นการย่าง:
◆ เมื่อการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งเสียงและแสดง "0"
กะพริบสี่ครั้ง เตาอบจะส่งเสียงหนึ่งครั้งทุกนาที


การเลือกตำแหน่งของขดลวดความร้อน

ขดลวดความร้อนใช้สำหรับการย่าง และมีการแสดงตำแหน่งเพียงหนึ่งตำแหน่ง เราต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเมื่อต้องมีการเลือกตำแหน่งแนวตั้ง


- ตำแหน่งแนวอนสำหรับการย่างหรือการปรุงแบบไมโครเวฟ + ระบบย่าง



โปรดเปลี่ยนตำแหน่งของขดลวดความร้อนขณะที่เย็น และอย่าใช้แรงมากเกินไป เมื่อปรับขดลวดเป็นแนวตั้ง




| ในการปรับขดลวดความร้อนไปยัง ... | ให้ทำดังนี้... |
|---|--|
| ตำแหน่งแนวอน (ระบบย่างหรือผสมไมโครเวฟ + ระบบย่าง) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ตั้งขดลวดความร้อนเข้าหาตัว ◆ ดันขึ้นด้านบนจนชนกับผนังด้านบนของเตาอบ |



เมื่อทำความสะอาดผนังด้านในของเตาอบ คุณควรหมุนขดลวดความร้อนลง 45° แล้วจึงทำความสะอาด

การเลือกอุปกรณ์เสริม



การอบด้วยความร้อนแบบเดิมจำเป็นต้องใช้ภาชนะที่เหมาะสม คุณควรใช้เฉพาะภาชนะที่ใช้ในเตาอบธรรมดาเท่านั้น

ภาชนะที่เหมาะสมสำหรับไมโครเวฟมักจะไม่เหมาะกับการอบด้วยความร้อน โปรดอย่าใช้ภาชนะหรือจานพลาสติก ถ้วยกระดาษ กระดาษเช็ดปาก เป็นต้น

หากคุณต้องการเลือกการปรุงแบบผสม (ไมโครเวฟและระบบย่างหรืออบด้วยความร้อน) โปรดใช้ภาชนะที่เหมาะสมสำหรับเตาไมโครเวฟและเตาอบเท่านั้น ภาชนะและอุปกรณ์ที่เป็นโลหะอาจทำให้เตาอบเสียหายได้



โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาชนะหรือเครื่องใช้ที่เหมาะสมในคู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหารที่ หน้า 21

การใช้ไมโครเวฟผสมระบบย่าง

คุณสามารถใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง เพื่อให้อาหารสุกเร็ว และหลีกเลี่ยงเกรียมในขณะเดียวกัน



โปรดใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับไมโครเวฟและเตาอบเสมอ จานแก้วหรือกระเบื้องเป็นภาชนะที่เหมาะสม เนื่องจากยอมให้ไมโครเวฟเข้าถึงอาหารได้ทั่วถึงกัน

โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครั้งสัมผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด

คุณสามารถใช้ตะแกรงแบบสูงเพื่อให้อาหารสุกยิ่งขึ้น และหลีกเลี่ยงน้ำรั่วประทุ

เปิดประตู วางอาหารบนตะแกรงที่เหมาะสมกับอาหารที่จะปรุง วางตะแกรงบนจานหมุน ปิดประตู



- กดปุ่ม **ไมโครเวฟ + ระบบย่าง** ()


ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
 (การอบอาหารแบบขั้นต้นเดียว)
 (การใช้ไมโครเวฟผสมระบบย่าง)



- เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสม โดยกดปุ่ม **ไมโครเวฟ + ระบบย่าง** ()


จนกว่าจอจะแสดงกำลังไฟที่ต้องการ (300 - 600 วัตต์)

- คุณไม่สามารถกำหนดอุณหภูมิสำหรับการย่าง



- เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน **ปุ่มปิด**

- เวลาอบสูงสุดคือ 60 นาที



- กดปุ่ม **เริ่มต้น** ()

ผลลัพธ์:

- ◆ การอบแบบผสมจะเริ่มต้น
- ◆ เมื่อการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งเสียงและแสดง "0" กะพริบสักระยะ เตาอบจะส่งเสียงหนึ่งครั้งทุกนาที

การอบแบบผสมใช้ทั้งพลังงานไมโครเวฟและพลังงานความร้อน คุณไม่จำเป็นต้องอุ่นเตาอบให้ร้อน เนื่องจากเตาอบสามารถใช้พลังงานไมโครเวฟได้ทันที

คุณสามารถปรุงอาหารหลายประเภทโดยใช้การอบแบบผสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

- เนื้อและไก่อบ
- พายและเค้ก
- อาหารไข่และชีส



โปรดใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับไมโครเวฟและเตาอบเสมอ จานแก้วหรือกระเบื้องเป็นภาชนะที่เหมาะสม

เนื่องจากยอมน้ำไมโครเวฟเข้าถึงอาหารได้ทั่วถึงกัน

โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครั้งที่สัมผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด

คุณสามารถใช้ตะแกรงแบบต่ำเพื่อให้อาหารสุกยิ่งขึ้น และหลีกเลี่ยงน้ำรับประทาน


เปิดประตู วางอาหารบนตะแกรงที่เหมาะสมกับอาหารที่จะปรุง วางตะแกรงบนจานหมุน
ปิดประตู ขดลวดความร้อนจะต้องอยู่ในแนวนอน



1. กดปุ่ม **ไมโครเวฟ + อบด้วยความร้อน** ()
ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
 (ไมโครเวฟผสมการอบด้วยความร้อน)
250°C (อุณหภูมิ)




2. เลือกอุณหภูมิโดยกดปุ่ม **ไมโครเวฟ + อบด้วยความร้อน** ()



3. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน **ปุ่มปิด**
 - เวลาอบสูงสุดคือ 60 นาที



4. เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสม โดยกดปุ่ม **ไมโครเวฟ + อบด้วยความร้อน** () จนกว่าจอจะแสดงกำลังไฟที่ต้องการ (100 – 600 วัตต์)



5. กดปุ่ม **เริ่มต้น** ()
ผลลัพธ์:
 - ◆ การปรุงแบบผสมจะเริ่มขึ้น
 - ◆ เตาอบจะเพิ่มความร้อนจนถึงระดับที่ต้องการ และจากนั้นจะอบด้วยไมโครเวฟจนหมดเวลาอบที่ตั้งไว้
 - ◆ เมื่อการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งเสียงและแสดง "0" กะพริบสี่ครั้ง เตาอบจะส่งเสียงหนึ่งครั้งทุกนาที



หากคุณต้องการทราบอุณหภูมิของเตาอบ ให้กดปุ่ม **อุณหภูมิ** ()

การใช้คุณสมบัติขจัดกลิ่น

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้หลังจากการปรุงอาหารที่มีกลิ่นแรง หรือเมื่อมีควันมากภายในเตา ขึ้นแรกให้ทำความสะอาดภายในเตา



กดปุ่ม ระบบขจัดกลิ่น หลังจากที่คุณทำความสะอาดเสร็จแล้ว คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณสั้ดรั้ง

- เวลาในการขจัดกลิ่นตั้งไว้ที่ 5 นาที
- คุณสามารถปรับเวลาในการ ขจัดกลิ่น โดยกดปุ่ม +30 วินาที
- เวลาในการขจัดกลิ่นสูงสุดคือ 60 นาที

การล็อคเตาไมโครเวฟ

เตาไมโครเวฟของคุณมีโปรแกรมป้องกันเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งจะล็อคเตาอบไม่ให้เด็ก หรือบุคคลที่ไม่คุ้นเคยสามารถใช้เตาอบได้

คุณสามารถล็อคเตาอบเมื่อใดก็ได้



- กดปุ่ม ระบบย่าง (微波) และ ไมโครเวฟ + ไปด้วยความร้อน (微波+热敏) พร้อมกัน (เป็นเวลาประมาณสามวินาที)
ผลลัพธ์:
 - เตาอบจะถูกล็อค
 - จอจะแสดงผลดังนี้ "L"




- ในการปลดล็อค ให้กดปุ่ม ระบบย่าง (微波) และ ไมโครเวฟ + ไปด้วยความร้อน (微波+热敏) พร้อมกัน (เป็นเวลาประมาณสามวินาที)
ผลลัพธ์: คุณสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ

การปิดเสียงเตือน

คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ



- กดปุ่ม อุณหภูมิร้อนอัตโนมัติ (Fast) และ ไมโครเวฟ + ระบบย่าง (微波+热敏) พร้อมกัน (ประมาณหนึ่งวินาที)
ผลลัพธ์: เตาอบจะไม่ส่งเสียงเตือนเมื่อจบการทำงาน



- ในการเปิดเสียงเตือน ให้กดปุ่มไมโครเวฟ อุณหภูมิร้อนอัตโนมัติ (Fast) และ ไมโครเวฟ + ระบบย่าง (微波+热敏) พร้อมกันอีกครั้ง (ประมาณหนึ่งวินาที)
ผลลัพธ์: เตาอบจะกลับมาทำงานตามปกติ

คู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหาร

ในการอบอาหารด้วยไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสู่อาหาร โดยไม่มีการสะท้อนหรือดูดซับโดยภาชนะ

โปรดใช้ความระมัดระวังในการเลือกภาชนะในการปรุงอาหาร หากภาชนะมีเครื่องหมายแสดงว่าปลอดภัยสำหรับไมโครเวฟ แสดงว่าสามารถใช้งานได้

ตารางต่อไปนี้จะแสดงอุปกรณ์การทำอาหารประเภทต่าง ๆ และระบุว่าสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร

| อุปกรณ์ | ใช้กับไมโครเวฟได้ | หมายเหตุ |
|---|-------------------|---|
| ฟอยล์อะลูมิเนียม | ✓ X | ใช้ป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อป้องกันอาหารสุกเกินไป อาจเกิดประกายไฟ หากฟอยล์อยู่ใกล้ผนังเตาอบหรือใช้ในปริมาณมากเกินไป |
| จานรอง | ✓ | ห้ามอุ่นร้อนนานเกิน 8 นาที |
| กระเบื้องและดินเผา | ✓ | กระเบื้องพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบื้องเคลือบนั้นมักจะใช้ได้ดี ยกเว้นที่มีขอบโลหะ |
| จานโฟมหรือกระดาดแบบใช้แล้วทิ้ง | ✓ | อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้ |
| บรรจุภัณฑ์ของอาหารจานด่วน | | |
| • กว๋ยโฟม | ✓ | สามารถใช้ในการอุ่นอาหาร แต่หากร้อนเกินไป โฟมอาจละลายได้ |
| • กุญกระดาดหรือหนังสือพิมพ์ | X | อาจติดไฟ |
| • กระดาดรีไซเคิลหรือขอบโลหะ | X | อาจเกิดประกายไฟ |
| เครื่องแก้ว | | |
| • ภาชนะสำหรับเตาอบและใส่อาหาร | ✓ | ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ สามารถใช้อุ่นอาหารหรือของเหลวได้ |
| • เครื่องแก้วบาง | ✓ | แก้วที่บางอาจแตกหรือร้าวหากได้รับความร้อนทันที |
| • โถแก้ว | ✓ | ต้องไม่ปิดฝา เหมาะสำหรับการอุ่นเท่านั้น |
| โลหะ | | |
| • จาน | X | อาจเกิดประกายไฟหรือติดไฟ |
| • ลวดสำหรับมัดปากถุง | X | |
| กระดาด | | |
| • จาน กว๋ย กระดาดขีดปาก และกระดาดขีดมือ | ✓ | สำหรับการปรุงและอุ่นอาหารระยะสั้น ๆ และยังใช้ซับของเหลวที่เฝ้ามออกมา |
| • กระดาดรีไซเคิล | X | อาจเกิดประกายไฟ |

พลาสติก

- | | | |
|-----------------------|-----|---|
| • ภาชนะ | ✓ | โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอื่นอาจอ่อนยุบตัวหรือเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกเมลามีน |
| • ฟิล์มสำหรับปิดอาหาร | ✓ | ใช้เก็บความชื้น ไม่ควรให้สัมผัสอาหาร โปรดระวังเมื่อนำฟิล์มออก เนื่องจากอาจมีไอน้ำความร้อนได้ |
| • กุญแช่แข็ง | ✓ X | เฉพาะชนิดที่รับความร้อนได้หรือใช้กับเตาอบได้ ไม่ควรกักอากาศ หรือมีฉนวน ให้เจาะด้วยส้อม |

กระดาดมันหรือกระดาดไซ

- | | |
|---|---|
| ✓ | สามารถใช้เก็บรักษาความชื้นหรือกันอาหารกระเด็น |
|---|---|

- ✓ : แนะนำให้ใช้
✓ X : ใช้อย่างระมัดระวัง
X : ไม่เหมาะสม

คู่มือการอบอาหาร

ไมโครเวฟ

พลังงานไมโครเวฟจะแทรกซึมในอาหาร โดยจะมีการดูดซับโดยน้ำ ไขมัน และน้ำตาลในอาหาร ไมโครเวฟทำให้โมเลกุลของอาหารเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วทำให้โมเลกุลมีการเสียดทาน และทำให้อาหารสุก

การอบ

ลักษณะสำหรับการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ:

ลักษณะที่ปรุงอาหารต้องยอมให้ไมโครเวฟผ่านได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไมโครเวฟจะสะท้อนกับโลหะ เช่น สเตนเลส อะลูมิเนียม และทองแดง แต่สามารถผ่านกระเบื้อง แก้ว พอร์ซเลน และพลาสติก รวมถึงกระดาษและไม้ ดังนั้น ห้ามมิให้ใช้ภาชนะโลหะในการปรุงอาหาร

อาหารที่เหมาะสมกับการอบด้วยไมโครเวฟ:

อาหารหลายชนิดเหมาะกับการปรุงด้วยไมโครเวฟ รวมถึงผักสดหรือแช่แข็ง ผลไม้ พาสต้า ข้าว ธัญพืช กุ้ง ปลา และเนื้อ นอกจากนี้ยังสามารถปรุงซอส ตัสดาร์ด ซุป พุดดิ้ง และซอสเปรี้ยว โดยทั่วไปแล้ว เตาไมโครเวฟเหมาะสำหรับอาหารที่สามารถปรุงโดยใช้การนิ่ง เช่น การละลายเนยหรือชีสค็อกแล็ต (โปรดดูในบทที่มีคำแนะนำ เทคนิค และเคล็ดลับ)

การปิดหรือครอบอาหาร

การปิดอาหารระหว่างการปรุงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากน้ำที่เป็นไ้ออกจากอาหารจะมีผลสำคัญในกระบวนการปรุง คุณสามารถปิดอาหารได้หลายวิธี เช่น ใช้จานกระเบื้อง ฝาพลาสติก หรือฟิล์มที่เหมาะสมกับไมโครเวฟ

เวลาพักอาหาร

เมื่อการอบอาหารเสร็จ เวลาพักอาหารจะช่วยให้อุณหภูมิในอาหารกระจายทั่วถึงกัน

คู่มือการอบอาหารสำหรับผักแช่แข็ง

ใช้ถ้วยแก้วไฟเร็กซ์ที่มีฝาปิด ปรุงโดยปิดฝาโดยใช้เวลาน้อยที่สุด โปรดดูในตาราง ปรุงต่อไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
คนสองครั้งระหว่างการปรุง และหนึ่งครั้งหลังจากการปรุง เติมน้ำเกลือ เครื่องเทศ และเนยหลังจากปรุงสุก ปิดฝาขณะพักอาหาร

| อาหาร | สัดส่วน | กำลังไฟ | เวลา (นาที) | เวลาพักอาหาร (นาที) | คำแนะนำ |
|----------------------------------|----------|-----------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| ผักขม | 150 กรัม | 600 วัตต์ | 5-6 | 2-3 | เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) |
| บร็อคโคลี่ | 300 กรัม | 600 วัตต์ | 8-9 | 2-3 | เติมน้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) |
| ถั่ว | 300 กรัม | 600 วัตต์ | 7-8 | 2-3 | เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) |
| ถั่วเขียว | 300 กรัม | 600 วัตต์ | 7½-8½ | 2-3 | เติมน้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) |
| ผักหลายชนิด (แครอท/ถั่ว/ข้าวโพด) | 300 กรัม | 600 วัตต์ | 7-8 | 2-3 | เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) |
| ผักรวม (แบบจีน) | 300 กรัม | 600 วัตต์ | 7½-8½ | 2-3 | เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) |

คู่มือการอบอาหารสำหรับข้าวและพาสต้า

- ข้าว:** ใช้ซามแก้วไฟเร็กซ์ขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด ข้าวจะมีปริมาณเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อหุงสุกแล้ว ปรุงโดยปิดฝา เมื่อหมดเวลาอบ คนให้ทั่วก่อนพักอาหาร และเติมเกลือหรือเครื่องเทศและเนยตามต้องการ
หมายเหตุ: ข้าวอาจไม่ดูดซับน้ำทั้งหมด หลังจากหุงหมดเวลาอบแล้ว
- พาสต้า:** ใช้ซามแก้วไฟเร็กซ์ขนาดใหญ่ เติมน้ำเดือด เกลือเล็กน้อย และคนให้ทั่ว ปรุงโดยไม่ปิดฝา คนเป็นระยะ ระหว่างและหลังการปรุง ปิดฝาระหว่างพักอาหาร และเทน้ำทิ้งให้หมด

| อาหาร | สัดส่วน | กำลังไฟ | เวลา (นาที) | เวลาพักอาหาร (นาที) | คำแนะนำ |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|---------------------|----------------------|
| ข้าวสวอย (หุงพอสุก) | 250 กรัม | 900 วัตต์ | 15-16 | 5 | เติมน้ำเย็น 500 มล. |
| | 375 กรัม | | | | เติมน้ำเย็น 750 มล. |
| ข้าวกล้อง (หุงพอสุก) | 250 กรัม | 900 วัตต์ | 20-21 | 5 | เติมน้ำเย็น 500 มล. |
| | 375 กรัม | | | | เติมน้ำเย็น 750 มล. |
| ข้าวผสม (ข้าว + ข้าวกล้อง) | 250 กรัม | 900 วัตต์ | 16-17 | 5 | เติมน้ำเย็น 500 มล. |
| ธัญพืชผสม (ข้าว + ธัญพืช) | 250 กรัม | 900 วัตต์ | 17-18 | 5 | เติมน้ำเย็น 400 มล. |
| พาสต้า | 250 กรัม | 900 วัตต์ | 10-11 | 5 | เติมน้ำเย็น 1000 มล. |

คู่มือการอบอาหารสำหรับผักสด

- ใช้ซามแก้วไฟเร็กซ์ที่มีฝาปิด เติมน้ำเย็นประมาณ 30-45 มล. (2-3 ช้อนโต๊ะ) สำหรับอาหารหนัก 250 กรัม ยกเว้น ที่มีคำแนะนำอื่น โปรดดูที่ตาราง ปรุงโดยปิดฝาโดยใช้เวลาต่ำสุด โปรดดูตาราง ปรุงต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ คนหนึ่งครั้งขณะปรุง และหนึ่งครั้งหลังปรุง เติมเกลือ เครื่องเทศ หรือเบยหลังจากปรุงเสร็จแล้ว ปิดฝาระหว่างพักอาหารเป็นเวลา 3 นาที
- เคล็ดลับ:** หั่นผักสดเป็นชิ้นเท่า ๆ กัน ยิ่งหั่นชิ้นเล็ก ผักจะยิ่งสุกเร็ว
- ผักสดควรปรุงโดยใช้พลังงานไมโครเวฟเต็มที่ (900 วัตต์)**

| อาหาร | สัดส่วน | เวลา(นาที) | เวลาพักอาหาร (นาที) | คำแนะนำ |
|----------------|----------|------------|---------------------|--|
| บร็อคโคลี่ | 250 กรัม | 4½-5 | 3 | หั่นส่วนข้อเป็นชิ้นเท่า ๆ กัน วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง |
| กะหล่ำปลีรสเซล | 250 กรัม | 6-6½ | 3 | เติมน้ำ 60-75 มล. (5-6 ช้อนโต๊ะ) |
| แครอท | 250 กรัม | 4½-5 | 3 | ผ่านแครอทเป็นชิ้นเท่า ๆ กัน |
| ดอกกะหล่ำ | 250 กรัม | 5-5½ | 3 | หั่นเป็นช่อขนาดเท่ากัน |
| | 500 กรัม | 7½-8½ | | หั่นแบ่งช่อขนาดใหญ่เป็นครึ่ง วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง |
| ฟักทองน้ำเต้า | 250 กรัม | 4-4½ | 3 | หั่นฟักทองน้ำเต้าเป็นแว่น เติมน้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) หรือเบยหนึ่งก่อน ปรุงจนนุ่ม |
| มะเขือม่วง | 250 กรัม | 3½-4 | 3 | ผ่านมะเขือออกเป็นชิ้นบาง ๆ และเติมน้ำ มะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะ |
| กระเทียม | 250 กรัม | 4-4½ | 3 | หั่นเป็นชิ้นคั่นข้างหนา |
| เห็ด | 125 กรัม | 1½-2 | 3 | เตรียมเห็ดหัวเล็กทั้งหัว หรือหัวใหญ่ผ่าน เป็นแว่น ไม่ต้องเติมน้ำ บีบน้ำมะนาวเล็กน้อย โรยเกลือและพริกไทย เทน้ำทิ้งก่อนนำไปรับประทาน |
| | 250 กรัม | 2½-3 | | |
| หัวหอม | 250 กรัม | 5-5½ | 3 | ผ่านหัวหอมเป็นแว่น หรือหั่นครึ่ง เติมน้ำเพียง 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) |
| พริกหยวก | 250 กรัม | 4½-5 | 3 | หั่นเป็นชิ้นบาง ๆ |
| มันฝรั่ง | 250 กรัม | 4-5 | 3 | ซั้ง้านักมันฝรั่งที่ปอกแล้ว และหั่นครึ่ง |
| | 500 กรัม | 7-8 | | หรือสี่ส่วน เป็นชิ้นเท่า ๆ กัน |
| หัวผักกาด | 250 กรัม | 5½-6 | 3 | หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าสีขนาดเล็ก |

คู่มือการอบอาหาร (ต่อ)

TH

การอุ่น

เตาไมโครเวฟของคุณสามารถอุ่นอาหารโดยใช้เวลาเพียงเสี้ยวของการอุ่นด้วยเตาอบแบบเก่าหรือลังถึง ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นในตารางเป็นหลัก เวลาในตารางจะถือว่าของเหลวมีอุณหภูมิปกติประมาณ +18 ถึง +20°C อาหารแช่เย็นมีอุณหภูมิประมาณ +5 ถึง +7°C

การจัดวางและการปิดครอบ

ไมโครเวฟอุ่นอาหารที่มีขนาดใหญ่ เช่น ก้อนเนื้อ เนื่องจากอาหารจะสุกและแห้งจนเกินไปก่อนที่ส่วนกลางจะร้อน การอุ่นเนื้อชิ้นเล็ก ๆ จะได้ผลดีกว่า

ระดับพลังงานและการคน

อาหารบางประเภทสามารถอุ่นด้วยความร้อน 900 วัตต์ แต่บางประเภทควรใช้ความร้อน 600 วัตต์, 450 วัตต์ หรือ 300 วัตต์

โปรดดูตารางต่อไปนี้เป็นแนวทาง

โดยทั่วไป คุณควรอุ่นอาหารโดยใช้ระดับพลังงานต่ำ หากอาหารนั้นละเอียดอ่อน มีปริมาณมาก หรือถ้าเป็นอาหารชนิดที่ร้อนเร็ว (เช่น พายเนื้อสับ เป็นต้น)

คนให้ทั่ว หรือกลับข้างอาหารระหว่างการอุ่น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คนอีกครั้งก่อนรับประทาน ถ้าเป็นไปได้ ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นของเหลวและอาหารทารก เพื่อป้องกันอาหารเดือดกระเด็นและลวก โปรดคนก่อนระหว่าง และหลังจากอุ่น วางไว้ในไมโครเวฟระหว่างการพักอาหาร และขอแนะนำให้ใส่ช้อนพลาสติกหรือแท่งแก้วในของเหลว ระมัดระวังอย่าอุ่นมากเกินไป ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายเสียคุณค่าไป ขอแนะนำให้อุ่นประมาณเวลาอบให้น้อยลง และเพิ่มเวลาในการอุ่นอาหาร ถ้าจำเป็น

เวลาในการอุ่นและพักอาหาร

เมื่ออุ่นอาหารเป็นครั้งแรก คุณควรบันทึกเวลาที่ใช้ในการอุ่นไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต

โปรดอุ่นอาหารให้เดือดทั่วกันทุกครั้ง

พักอาหารไว้ชั่วขณะหลังจากการอุ่น เพื่อให้อุณหภูมิสม่ำเสมอทั่วกัน เวลาพักอาหารที่เหมาะสมสำหรับการอุ่นก็คือ 2 - 4 นาที นอกจากนี้แนะนำให้เป็นอย่างอื่นในแผนผัง

ใช้ความระมัดระวังเมื่ออุ่นของเหลวและอาหารทารก โปรดดูบทเกี่ยวกับข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การอุ่นของเหลว

พักอาหารอย่างน้อย 20 วินาที หลังจากปิดเตาอบ เพื่อให้มีการระบายความร้อนออก ดนระหว่งการอุ่น ถ้าจำเป็น และคนหลังการอุ่นทุกครั้ง ขอแนะนำให้ใส่ช้อนพลาสติกหรือแท่งแก้วในของเหลว เพื่อป้องกันของเหลวเดือดและกระเด็นลวก

การอุ่นอาหารสำหรับทารก

อาหารสำหรับการก:

เทลงในจานกระเบื้องกันลิก ปิดด้วยฝาพลาสติก คนให้ทั่วหลังจากอุ่น พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที ก่อนนำไปรับประทาน คนอีกครั้งและตรวจสอบอุณหภูมิ และนำไปรับประทานที่อุณหภูมิระหว่าง 30-40°C

นมสำหรับการก:

เทนมในขวดแก้วที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว อุ่นโดยไม่ปิดฝา ห้ามอุ่นนมในขณะที่มีจุลินทรีย์ เนื่องจากขวดอาจระเบิด ได้หากได้รับความร้อนมากเกินไป เช้าก่อนที่จะนำไปป้อนเด็ก แนะนำให้รับประทานที่อุณหภูมิประมาณ 37°C

หมายเหตุ:

โปรดตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารสำหรับการกอย่างละเอียดก่อนที่จะนำไปป้อน เพื่อป้องกันการอาหารร้อนลวก ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้

การอุ่นอาหารและนมสำหรับทารก

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้

| อาหาร | สัดส่วน | กำลังไฟ | เวลา | เวลาพักอาหาร (นาที) | คำแนะนำ |
|--------------------------------|--------------------|-----------|---|---------------------|---|
| อาหารทารก (ผัก + เนื้อ) | 190 กรัม | 600 วัตต์ | 30 วินาที | 2-3 | เทลงในจานกระเบื้องกันลิก ปิดฝา คนหลังจากปรุงเสร็จ พักอาหาร ประมาณ 2-3 นาที ก่อนรับประทาน ให้คนให้ทั่วและตรวจสอบอุณหภูมิ |
| โจ๊กเด็ก (ธัญพืช + นม + ผลไม้) | 190 กรัม | 600 วัตต์ | 20 วินาที | 2-3 | เทลงในจานกระเบื้องกันลิก ปิดฝา คน หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารประมาณ 2-3 นาที ก่อนรับประทาน ให้คนให้ทั่วและตรวจสอบอุณหภูมิ |
| นมสำหรับทารก | 100 มล. 200 มล. | 300 วัตต์ | 30 – 40 วินาที 1 นาที 10 วินาทีถึง 1 นาที 20 วินาที | 2-3 | คนหรือเขย่าให้เข้ากัน และเทลงในขวด แก้วที่เพิ่งฆ่าเชื้อแล้ว วางตรงกลางจาน หมุน อุณหภูมิปิดฝา และเขย่าพร้อมกับ พักอาหารอย่างน้อย 2 นาที ก่อน นำไปรับประทาน โปรดเขย่าและตรวจสอบอุณหภูมิ |

การอุ่นของเหลวและอาหาร

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้

| อาหาร | สัดส่วน | กำลังไฟ | เวลา (นาที) | เวลาพักอาหาร (นาที) | คำแนะนำ |
|------------------------------------|--|-----------|--|---------------------|---|
| เดีรื่องดื่ม (ชา กาแฟ และน้ำ) | 150 มล. (1 ถ้วย) 300 มล. (2 ถ้วย) 450 มล. (3 ถ้วย) 600 มล. (4 ถ้วย) | 900 วัตต์ | 1-1½ 2-2½ 3-3½ 3½-4 | 1-2 | วาง 1 ถ้วยตรงกลาง 2 ถ้วยตรงข้ามกัน และ 3 ถ้วยเป็นวงกลม ทิ้งไว้ในเตาไมโครเวฟ ระหว่างพักอาหาร และคนให้ทั่ว |
| ซูป (แช่เย็น) | 250 กรัม 350 กรัม 450 กรัม 550 กรัม | 900 วัตต์ | 2½-3 3-3½ 3½-4 4½-5 | 2-3 | เทในจานหรือชามกระเบื้องกันลิก ปิดด้วย ฝาพลาสติก คนให้ทั่วหลังจากอุ่น ก่อนนำไป รับประทาน คนอีกครั้ง |
| สตูว์ (แช่เย็น) | 350 กรัม | 600 วัตต์ | 4½-5½ | 2-3 | เทสตูว์ในจานกระเบื้องกันลิก ปิดด้วยฝา พลาสติก คนเป็นระยะระหว่างการอุ่น และคน อีกครั้งก่อนพักอาหารและรับประทาน |
| พาสต้าพร้อม ซอส (แช่เย็น) | 350 กรัม | 600 วัตต์ | 3½-4½ | 3 | ใส่พาสต้า (เช่น สเปกตีตี้หรือบะหมี่) ในจาน กระเบื้องกันแบน ปิดด้วยฟิล์มไมโครเวฟ คน ก่อนรับประทาน |
| พาสต้าสอดไส้ พร้อมซอส (แช่เย็น) | 350 กรัม | 600 วัตต์ | 4-5 | 3 | ใส่พาสต้าแบบมีไส้ (เช่น ราวีโอลิ ทอร์เทลลินี) ในจานกระเบื้องกันลิก ปิดด้วยฝาพลาสติก คนเป็นระยะระหว่างการอุ่น และคนอีกครั้ง ก่อนพักอาหารและรับประทาน |
| อาหารสุด (แช่เย็น) | 350 กรัม 450 กรัม 550 กรัม | 600 วัตต์ | 4½-5½ 5½-6½ 6½-7½ | 3 | จัดอาหารสุดซึ่งมีส่วนประกอบแช่เย็น 2 - 3 อย่างในจานกระเบื้อง จากนั้นคลุมด้วยฟิล์ม สำหรับไมโครเวฟ |
| ชีสฟองดู พร้อมรับ ประทาน (แช่เย็น) | 400 กรัม | 600 วัตต์ | 6-7 | 1-2 | ใส่ชีสฟองดูที่พร้อมรับประทานในชามแก้ว ไพเร็กซ์ที่มีฝาปิด คนเป็นระยะระหว่างและหลังการอุ่น คนก่อนรับประทาน |

TH

การละลายน้ำแข็ง

ไมโครเวฟเป็นเครื่องมือในการละลายน้ำแข็งที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถละลายน้ำแข็งสำหรับอาหารแช่แข็งได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ ในกรณีที่มีแขกมาร่วรับประทานอาหารโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

เปิดฝักที่แช่แข็งจะต้องมีการละลายน้ำแข็งจนหมดก่อนที่จะนำไปปรุงรสน้ำที่รีดซึ่งเป็นโลหะออก และนำอาหารออกจากวัสดุห่อหุ้ม เพื่อให้ น้ำซึ่งจะละลายสามารถไหลออกจากอาหาร

วางอาหารแช่แข็งไว้ในจานโดยไม่ต้องปิด พลิกกลับด้านเมื่อผ่านไประยะหนึ่งของเวลาที่กำหนด เทน้ำออกและนำเครื่องในออกโดยเร็วที่สุด ตรวจสอบอาหารเป็นระยะ เพื่อไม่ให้ร้อนจนเกินไป หากส่วนที่มีขนาดเล็กหรือบางของอาหารแช่แข็งเริ่มอุ่น คุณสามารถหุ้มส่วนเหล่านั้นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมชิ้นเล็ก ๆ ระหว่างการละลายน้ำแข็ง

ถ้าไก่เริ่มอุ่นจากด้านบนอก ให้หยุดการละลายน้ำแข็ง และรอประมาณ 20 นาทีก่อนที่จะละลายน้ำแข็งต่อ พักปลา เนื้อ และเปิดฝักเพื่อให้การละลายน้ำแข็งเสร็จสมบูรณ์ เวลาพักอาหารสำหรับการละลายน้ำแข็งจะขึ้นอยู่กับปริมาณอาหาร โปรดดูตารางด้านล่าง

คำแนะนำ: อาหารที่แบนจะละลายน้ำแข็งได้ดีกว่า และอาหารที่มีปริมาณมากจะใช้เวลาในการละลายน้ำแข็งมากกว่า โปรดจดจำคำแนะนำนี้ไว้เมื่อละลายน้ำแข็ง

สำหรับการละลายอาหารแช่แข็งที่มีอุณหภูมิระหว่าง -18 ถึง - 20°C โปรดใช้ตารางด้านล่างเป็นแนวทาง

อาหารแช่แข็งทุกประเภทควรนำมาละลาย โดยใช้ระดับความร้อนสำหรับการละลายอาหารแช่แข็ง (180 วัตต์)

| อาหาร | สัดส่วน | เวลา(นาที) | เวลาพักอาหาร(นาที) | คำแนะนำ | |
|-------------|---|----------------------|--------------------|---|--|
| เนื้อ | เนื้อสัน | 200 กรัม 400 กรัม | 6-7 10-12 | วางเนื้อบนจานเซรามิกกันแบน ใช้แผ่นฟอยล์อลูมิเนียมห่อบริเวณที่บาง กลับด้านเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งหนึ่ง | |
| | เนื้อหมูเป็นชิ้น | 250 กรัม | 7-8 | | |
| | เปิดหรือไก่ | | | | |
| ไก่เป็นชิ้น | 500 กรัม (2 ชิ้น) | 14-15 | 15-60 | ชั้นแรก ให้วางไก่เป็นชิ้นบนจานกระเบื้องแบบเรียบ โดยให้ด้านที่เป็นหนังอยู่ข้างล่าง ส่วนไก่ทั้งตัวให้อาบน้ำก่อน หุ้มส่วนที่บาง เช่น ปลายปีกด้วยฟอยล์อลูมิเนียม กลับด้านเมื่อผ่านไปครึ่งหนึ่งของเวลาที่กำหนด | |
| | ไก่ทั้งตัว | 1200 กรัม | | | 32-34 |
| ปลา | ชิ้นเนื้อปลา (ฟิเลต์) | 200 กรัม | 6-7 | 10-25 | วางปลาแช่แข็งในจานกระเบื้องแบน โดยให้ส่วนที่บางอยู่ใต้ส่วนที่หนา และใช้ฟอยล์อลูมิเนียมหุ้มส่วนปลายที่แคบมาก กลับด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลาละลายน้ำแข็ง |
| | ปลาทูทั้งตัว | 400 กรัม | 11-13 | | |
| ผลไม้ | เบอร์รี่ | 250 กรัม | 6-7 | 5-10 | วางผลไม้ให้กระจายบนจานแก้วกลมแบบเรียบ (และมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่) |
| ขนมปัง | ขนมปังก้อน (ก้อนละ 50 กรัม) | (2 ชิ้น) 4 ชิ้น | 1-1½ 2½-3 | 5-20 | วางก้อนขนมปังเป็นวง หรือวางขนมปังแผ่นเป็นแนวตั้ง (เหมือนทอดออย) บนกระดาษเช็ดปากไว้กลางจานหมุน กลับด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลาละลายน้ำแข็ง |
| | ขนมปังแผ่น/ แซนด์วิช | 250 กรัม | 4-4½ | | |
| | ขนมปังเยอรมัน (แบ่งซาลี่ + แบ่งไรย์) | 500 กรัม | 7-9 | | |
| | | | | | |

การย่าง

ขดลวดสำหรับย่าง ให้ความร้อนอยู่ใต้เพดานของช่องเตาอบ และจะทำงานเมื่อประตูปิดและจานหมุนทำงาน การหมุนของจานหมุนทำให้อาหารสุกเกรียมเสมอกัน การอุ่นเตาย่างเป็นเวลา 4 นาทีจะทำให้อาหารเหลืองเกรียมได้เร็วยิ่งขึ้น

ภาชนะสำหรับการย่าง

ควรไม่ติดไฟ และสามารถใช้โลหะได้ ห้ามใช้ภาชนะพลาสติก เนื่องจากจะละลาย

อาหารที่เหมาะสมสำหรับการย่าง:

เนื้อเป็นชิ้น ไส้กรอก สเต็ก แฮมเบเกอร์ เบคอนและชาหมูรมควัน เนื้อปลาที่แล่บาง ๆ แซนด์วิช และขนมปังปิ้งแบบมีที่ถือปิ้ง

หมายเหตุสำคัญ:

เมื่อใดก็ตามที่ใช้การย่าง โปรดตรวจสอบว่าขดลวดความร้อนอยู่ใต้ผนังด้านบนในแนวนอน ไม่ใช่ที่ผนังด้านหลังของเตาอบในแนวตั้ง โปรดทราบว่าอาหารจะต้องอยู่บนตะแกรงสูง ยกเว้นที่มีคำแนะนำเป็นอย่างอื่น

ไมโครเวฟ + ระบบย่าง

การปรุงอาหารแบบนี้ใช้พลังงานความร้อนจากขดลวดความร้อน และอาศัยการปรุงด้วยความเร็วของไมโครเวฟ จะทำงานเมื่อประตูปิดและจานหมุนทำงาน การหมุนของจานหมุนจะทำให้อาหารสุกเกรียมทั่วกัน คุณสามารถใช้การปรุงแบบผสมได้สามอย่างสำหรับเตาอบรุ่นนี้ 600 วัตต์ + ระบบย่าง 450 วัตต์ + ระบบย่าง และ 300 วัตต์ + ระบบย่าง

อุปกรณ์สำหรับการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ + การย่าง

โปรดใช้ภาชนะที่ไมโครเวฟสามารถผ่านได้ ภาชนะจะต้องไม่ติดไฟ และห้ามใช้ภาชนะที่เป็นโลหะกับโหมดการปรุงแบบผสม ห้ามใช้พลาสติก เนื่องจากจะละลายได้

อาหารที่เหมาะสมสำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ + ย่าง:

อาหารที่เหมาะสมกับการปรุงแบบผสมได้แก่อาหารปรุงสุกทุกชนิด ซึ่งต้องอาศัยการอุ่นและทำให้เกรียม (เช่น พาสต้าอบ) รวมถึงอาหารที่ต้องมีการปรุงในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อให้ด้านบนเหลืองเกรียม นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้การปรุงอาหารรูปแบบนี้กับอาหารที่มีความหนา และควรมีด้านบนที่เหลืองเกรียม (เช่น ไก่เป็นชิ้น กลับด้านบนเมื่อปรุงครบครึ่งระยะเวลาที่กำหนด) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางการย่าง

หมายเหตุสำคัญ:

เมื่อใดก็ตามที่ใช้การปรุงแบบผสม (ไมโครเวฟ + ระบบย่าง) โปรดตรวจสอบว่าขดลวดความร้อนอยู่ในตำแหน่งแนวนอน และไม่อยู่ในแนวตั้งที่ด้านหลัง อาหารควรอยู่บนตะแกรงสูง ยกเว้นที่มีคำแนะนำเฉพาะ ซึ่งจะต้องวางอยู่บนจานหมุนโดยตรง โปรดดูคำแนะนำในตารางถัดไป คุณจะต้องกลับอาหาร หากต้องการให้เหลืองเกรียมทั้งสองด้าน

คู่มือการย่างสำหรับอาหารแช่แข็ง

อุ่นเตาอบด้วยการย่างเป็นเวลา 3 นาที นอกจากที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการย่างตามแผนผังต่อไปนี้

| อาหาร | สัดส่วน | กำลังไฟ | เวลา(นาที) | คำแนะนำ |
|---|--|---|----------------|---|
| เบอเกอร์ (แช่แข็ง/ยังไม่ปรุง) | 2 ชิ้น (125 กรัม) 4 ชิ้น (250 กรัม) | 450 วัตต์ + ย่าง | 5-6 8-9 | วางเบอเกอร์ดิบเป็นวงบนตะแกรงแบบสูง กลับด้านหลังจาก 3½ (125 กรัม) และหลังจากผ่านไป 5 นาที (250 กรัม) ใส่เบอเกอร์ในก้อนขนมปัง |
| แฮมเบอเกอร์, ชีสเบอเกอร์ ฯลฯ (ปรุงสำเร็จรูปพร้อมขนมปัง) | 2 ชิ้น (300 กรัม) | 600 วัตต์ +ระบบย่าง โดยไม่ต้องอุ่นเตาอบ | 5-6 | นำเบอเกอร์แช่แข็งวางคู่กันในจานที่ไม่ติดไฟ วางจานลงบนจานหมุนโดยตรง พักอาหาร 2-3 นาที |
| กราแตง (ผักหรือมันฝรั่ง) | 400 กรัม | 450 วัตต์ +ระบบย่าง | 13-15 | วางกราแตงแช่แข็งในจานแก้วไฟเร็กซ์กลม วางจานบนตะแกรงแบบสูง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที |
| ฟิชกราแตง | 400 กรัม | 450 วัตต์ +ระบบย่าง | 19-21 | วางกราแตงแช่แข็งในจานแก้วไฟเร็กซ์สี่เหลี่ยมแบน วางจานบนตะแกรงแบบสูง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที |

คู่มือการอบอาหารสำหรับอาหารสด

อุณหภูมิการอบด้วยวิธีการย่างเป็นเวลา 3 นาที

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการย่างตามแผนผังต่อไปนี้

| อาหารสด | สัดส่วน | กำลังไฟ | 1. ด้านที่ หนึ่ง (นาที) | 2. ด้านที่ สอง (นาที) | คำแนะนำ |
|--|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| ขนมปังแผ่น | 4 ชิ้น (ชิ้นละ 25 กรัม) | ย่างเท่านั้น | 3½-4½ | 3-4 | วางแผ่นขนมปังคู่กันบนตะแกรง |
| มะเขือเทศย่าง | 200 กรัม (2 ชิ้น) 400 กรัม (4 ชิ้น) | 300 วัตต์+ ระบบย่าง | 4-5 5½-6½ | - | หั่นมะเขือเทศครึ่งลูก ใส่ชีสไว้ด้านบน จากนั้นวางเรียงเป็นวงกลมในจาน ไฟเร็กซ์แบน วางบนตะแกรงแบบสูง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที |
| ขนมปังมะเขือเทศ- ชีส | 4 ชิ้น (300 กรัม) | 300 วัตต์+ ระบบย่าง | 4½-5½ | - | ปิ้งแผ่นขนมปังก่อน จากนั้นนำขนม ปังปิ้งพร้อมหน้าวางบนตะแกรงสูง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที |
| โทสต์ข้าววอย (แฮม สับประรด แผ่นชีส) | 2 ชิ้น (300 กรัม) 4 ชิ้น (500 กรัม) | 450 วัตต์ + ระบบย่าง | 4-5 6½-7½ | - | ปิ้งแผ่นขนมปังก่อน จากนั้นนำขนม ปังปิ้งพร้อมหน้าวางบนตะแกรง วางขนมปัง 2 แผ่นตรงข้ามกันบน ตะแกรงแบบสูง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที |
| มันฝรั่งอบ | 250 กรัม 500 กรัม | 600 วัตต์ + ระบบย่าง | 5-6 7½-8½ | - | หั่นครึ่งมันฝรั่ง วางเป็นวงบน ตะแกรงสูง โดยให้ด้านที่หันอยู่ทาง ที่จะย่าง |
| กราแตงมันฝรั่ง/ผัก (แช่เย็น) | 450 กรัม | 600 วัตต์ + ระบบย่าง | 6½-7½ | - | ใส่กราแตงสดในจานไฟเร็กซ์กลมขนาด เล็ก จากนั้นวางจานบนตะแกรง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที |
| แอปเปิลอบ | 2 ลูก (ประมาณ 400 กรัม) 4 ลูก (ประมาณ 800 กรัม) | 300 วัตต์+ ระบบย่าง | 6½-7½ 11-13 | - | คว้านไส้แอปเปิลและยึดด้วยลูกเกด และแฮม ใส่อัลมอนต์ฝานบาง ๆ ไว้ ด้านบน วางแอปเปิลบนจานแก้วไฟเร็กซ์แบบ เรียบ วางจานบนตะแกรงแบบต่ำ |
| ไก่เป็นชิ้น | 500 กรัม (2 ชิ้น) 900 กรัม (3 - 4 ชิ้น) | 300 วัตต์+ ระบบย่าง | 10-11 12-13 | 9-10 11-12 | ใช้แปรงทาน้ำมันและเครื่องเทศให้ทั่ว ชิ้นไก่ วางเป็นวงบนตะแกรงแบบสูง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที |
| แลมบ์ชอป (สุกปานกลาง) | 400 กรัม (4 ชิ้น) | ย่างเท่านั้น | 10-12 | 8-9 | ใช้แปรงทาน้ำมันและเครื่องเทศบนเนื้อ แกะ วางเป็นวงบนตะแกรงแบบสูง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีหลัง การย่าง |

| อาหารสด | สัดส่วน | กำลังไฟ | 1. ด้านที่ หนึ่ง (นาที) | 2. ด้านที่ สอง (นาที) | คำแนะนำ |
|----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| สเต็กหมู | 400 กรัม (2 ชิ้น) | ไมโครเวฟ + ระบบย่าง | 300 วัตต์+ ระบบย่าง 8-9 | ย่างเท่านั้น 8-9 | ใช้แปรงทาน้ำมันและเครื่องเทศบน สเต็กหมู วางเป็นวงบนตะแกรงแบบสูง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีหลัง การย่าง |
| ปลาย่าง | 400-500 กรัม | 300 วัตต์+ ระบบย่าง | 6-7 | 7-8 | ทาน้ำมันให้ทั่วตัวปลา จากนั้นใส่ สมุนไพรและเครื่องเทศ วางปลา สองตัวคู่กัน (สลับด้านหัวและหาง) บนตะแกรงแบบสูง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที |

การอบด้วยความร้อน

การปรุงอาหารด้วยความร้อนเป็นวิธีปรุงอาหารแบบดั้งเดิมและแพร่หลาย โดยใช้เตาอบธรรมดาและไอร้อน ขจัดความชื้นและไขมันจะอยู่ที่ผนังด้านหลัง เพื่อให้ไอร้อนหมุนเวียน

ลักษณะสำหรับการปรุงด้วยความร้อน:

ใช้อุปกรณ์สำหรับเตาอบแบบธรรมดา กาดสำหรับเตาอบ และภาชนะชนิดอื่นๆ ที่ใช้ได้เ็นเตาอบธรรมดา

อาหารที่เหมาะสมสำหรับการอบด้วยความร้อน:

คุณสามารถทำขนมกรอบเช่นบิสกิต ขนมปังกรอบ ขนมปังและเค้ก รวมทั้งฟรุตเค้ก เพสทรี และซูเฟลด้วยการอบแบบนี้

ไมโครเวฟ+ความร้อน

การทำงานแบบนี้ผสมพลังงานไมโครเวฟเข้ากับไอร้อน ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการอบ โดยที่อาหารยังคงเหลืองเกรียม และกรอบ

การอบด้วยความร้อนเป็นวิธีปรุงอาหารแบบดั้งเดิมที่แพร่หลาย ด้วยการอบไอร้อนซึ่งกระจายไขมันเวียนด้วย ไขมันที่ผนังด้านหลัง

อุปกรณ์สำหรับการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ + ความร้อน:

ควรยอมให้ไมโครเวฟผ่านได้ ใช้กับเตาอบได้ (เช่น แก้ว ดินเผา หรือกระเบื้องเคลือบที่ไม่มีขอบโลหะ) เช่นเดียวกับอุปกรณ์ สำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ+การย่าง

อาหารที่เหมาะสมสำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ+อบด้วยความร้อน:

เนื้อและไก่ทุกชนิด และอาหารอบหม้อดิน กราแดง สปองจ์เค้ก และฟรุตเค้กแบบเนื้อเบา พายและครีมนิล ผักอบ ขนมปังกรอบและขนมปัง

คู่มือการอบด้วยความร้อนสำหรับอาหารสด เช่นพาย/ดิช พิชซ่า และเนื้อ

อุณหภูมิให้ได้อุ่นหมึตามต้องการ

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอบด้วยความร้อนตามแผนผังต่อไปนี้

| อาหารสด | สัดส่วน | กำลังไฟ | 1. ด้านที่ หนึ่ง (นาที) | 2. ด้านที่ สอง (นาที) | คำแนะนำ |
|---|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| พาย/ดิช พาย/ดิช (อบแล้วและแช่เย็น) | 300 กรัม | 300 วัตต์ + 180°C | 7-8 | - | วางพาย/ดิชที่แช่เย็นบนกระดาษ สำหรับอบบนตะแกรงแบบสูง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที |
| พิชซ่า พิชซ่าแช่เย็น (อบแล้ว) | 300-400 กรัม | 600 วัตต์ + 220°C | 6-7 | - | วางบนตะแกรงแบบสูง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีหลัง การอบ |
| เนื้อ โรสตัดบีฟ/ โรสตัดแลมบ์ (สุกปานกลาง) | 1200-1300 กรัม | 600 วัตต์ + 160°C | 19-21 | 10-12 | ใช้แปรงทาน้ำมันให้ทั่วชิ้นเนื้อ และ ปรุงรสด้วยพริกไทย เกลือ และพริก ป่น วางบนตะแกรงแบบต่ำ โดยเริ่มจาก ด้านบนอยู่ข้างล่าง หลังการอบ ห่อ ด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมเพื่อพักอาหาร เป็นเวลา 10-15 นาที |
| ไก่อบ | 900 กรัม | 450 วัตต์ + 220°C | 13-15 | 9-10 | ใช้แปรงทาน้ำมันและเครื่องเทศให้ทั่ว วางบนตะแกรงแบบต่ำ โดยให้ ด้านบนของไก่ลงก่อน จากนั้นวาง ให้ทอดอยู่ด้านบน พักอาหาร 5 นาที |

คู่มือการอบอาหาร (ต่อ)

คู่มือการอบด้วยความร้อนสำหรับขนมปังก้อน ขนมปังและเค้ก
อุณหภูมิที่ได้อุ่นหมักตามต้องการ นอกจากนี้แนะนำให้อุ่นเตาอบ โปรดดูรายละเอียดในตาราง
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอบด้วยความร้อนตามแผนผังต่อไปนี้

| อาหาร | สัดส่วน | กำลังไฟ | เวลา (นาที) | คำแนะนำ |
|--|------------------------------------|--|-------------|---|
| ขนมปังก้อน (โรล) ขนมปังก้อน (อบสำเร็จ) | 4-6 ชิ้น (ขึ้นละประมาณ 50 กรัม) | ใช้ความร้อน เท่านั้น 180°C | 2-3 | วางขนมปังก้อนเป็นวงบนตะแกรงแบบต่ำ ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อนำออกจากเตา พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที |
| ขนมปังก้อน (ยังไม่อบ) | 4-6 ชิ้น (ขึ้นละประมาณ 50 กรัม) | 100 วัตต์ + 200°C | 6-7 | วางขนมปังก้อนเป็นวงบนตะแกรงแบบต่ำ ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อนำออกจากเตา พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที |
| ขนมปังก้อน (แป้งยีสต์สดแช่เย็น) | 200 กรัม (4 ชิ้น) | 180 วัตต์ + 220°C | 9-10 | วางก้อนขนมปังเป็นวงบนกระดาด สำหรับอบบนตะแกรงแบบสูง เว้นส่วนกลางไว้ ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อนำออกจากเตา พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที |
| ครัวซองต์ (แป้งสดแช่เย็น) | 200 กรัม (4 ชิ้น) | 100 วัตต์ + 220°C | 11-13 | วางก้อนขนมปังเป็นวงบนกระดาดสำหรับอบ บนตะแกรงแบบสูง เว้นส่วนกลางไว้ ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อนำออกจากเตา พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที |
| บาเกตต์ บาเกตต์ (ยังไม่อบ) | 200 กรัม (1 ชิ้น) | 180 วัตต์ + 220°C | 6-7 | วางบนตะแกรงแบบสูง ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อนำออกจากเตา พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที |
| ขนมปังกระเทียม (แช่เย็น ยังไม่อบ) | 200 กรัม (1 ชิ้น) | 180 วัตต์ + 220°C | 7-8 | วางขนมปังบนกระดาดสำหรับอบบน ตะแกรงแบบสูง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีหลังจากอบ |
| เค้ก มาร์เบิลเค้ก (แบบเตอร์เค้ก) | 500 กรัม | 180 วัตต์ + 220°C ไม่ต้องอุ่นเตา อบ | 18-20 | ใส่แป้งเค้กในกาตอบโลหะกลมขนาดเล็กสีดำ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 ซม.) วางเค้กบนตะแกรงแบบต่ำ พักอาหารเป็นเวลา 5-10 นาที |
| มาร์เบิลเค้ก/ เลมอนเค้ก (แป้งสด) | 700 กรัม | 180 วัตต์ + 220°C ไม่ต้องอุ่น เตาอบ | 24-26 | ใส่แป้งเค้กในกาตอบแก้วหรือโลหะสี่เหลี่ยมผืน ผ้าขนาดเล็กสีดำ (ความยาว 25 ซม.) วางเค้กบนตะแกรงแบบต่ำ พักอาหารเป็นเวลา 5-10 นาที |
| เพสทรีสด (แป้งยีสต์ยัดไส้แช่เย็น) | 250 กรัม (5 ชิ้น) | 100 วัตต์ + 200°C | 10-11 | วางยีสต์เพสทรีเป็นวงบนกระดาดสำหรับอบ บนตะแกรงแบบสูง เว้นส่วนกลางไว้ ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อนำออกจากเตา พักอาหาร 5 นาที |

| อาหาร | สัดส่วน | กำลังไฟ | เวลา (นาที) | คำแนะนำ |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|---|
| มัทฟิน (แป้งสด) | 6 x 70 กรัม (400-450 กรัม) | 180 วัตต์ + 200°C | 14-16 | ใส่แป้งสดในจานมัทฟินกระเบื้องให้เท่ากัน สำหรับมัทฟินขนาดกลาง 6 ชิ้น หรือใช้จานไฟเร็กซ์แบบกลมขนาดเล็ก 6 ใบ วางจานบนตะแกรงแบบต่ำ พักอาหาร เป็นเวลา 5 นาที |

คู่มือการอบอาหาร (ต่อ)

คู่มือการอบด้วยความร้อนสำหรับอาหารแช่แข็ง เช่นขนมปังก้อน ขนมปัง เค้ก และเพสตรี
อุณหภูมิที่ได้อุ่นหมักตามต้องการ นอกจากนี้แนะนำให้อุ่นเตาอบ โปรดดูรายละเอียดในตาราง
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอบตามแผนผังต่อไปนี้

| อาหาร | สัดส่วน | กำลังไฟ | เวลา (นาที) | คำแนะนำ |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|--|
| ขนมปังก้อน (อบสำเร็จ) | 4 ชิ้น (ชิ้นละประมาณ 50 กรัม) | 100 วัตต์ + 180°C ไม่ต้องอุ่นเตาอบ | 7-8 | วางเป็นวงบนตะแกรงแบบต่ำ พักอาหารเป็นเวลา 2-5 นาที |
| ขนมปังก้อน (ยังไม่อบ) | 4 ชิ้น (ชิ้นละประมาณ 50 กรัม) | 100 วัตต์ + 200°C | 7-8 | วางเป็นวงบนตะแกรงแบบต่ำ พักอาหารเป็นเวลา 2-5 นาที |
| ครัวซองต์ (อบแล้ว) | 4 ชิ้น (ชิ้นละประมาณ 60 กรัม) | 100 วัตต์ + 180°C | 8-9 | วางครัวซองต์บนตะแกรงสูง หลังจากอบให้พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที |
| บาเกต / ขนมปังกระเทียม (ยังไม่อบ) | 200-250 กรัม (1 ชิ้น) | 180 วัตต์ + 200°C | 6-7 | วางบาเกตต์แช่แข็งบนกระดาดสำหรับอบบนตะแกรงแบบสูง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีหลังจากอบ |
| บาเกต + ท็อปปิง (เช่น มะเขือเทศ ชีส แฮม ฯลฯ) | 250 กรัม (2 ชิ้น) | 450 วัตต์ + 220°C | 6-7 | วางบาเกตต์แช่แข็งคู่กับบนตะแกรงแบบต่ำ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีหลังการอบ |
| ขนมปังเยอรมัน กึ่งก้อน (ยังไม่อบ) | 500 กรัม | 180 วัตต์ + 160°C ไม่ต้องอุ่นเตาอบ | 15-17 | วางขนมปังบนตะแกรงแบบต่ำ พักอาหารเป็นเวลา 5 นาทีหลังการอบ |
| แซ่แข็ง (อบแล้ว มีไส้ผลไม้) | 500-600 กรัม | 300 วัตต์ + 160°C ไม่ต้องอุ่นเตาอบ | 7-9 | วางเค้กแช่แข็งเป็นวงบนตะแกรงแบบต่ำ พักอาหารเป็นเวลา 5-10 นาทีหลังการอบ |
| เค้ก (อบแล้วพร้อมไส้ผลไม้) | 1200-1300 กรัม | 300 วัตต์ + 160°C ไม่ต้องอุ่นเตาอบ | 14-16 | วางเค้กแช่แข็งบนกระดาดสำหรับอบ ใช้ตะแกรงแบบต่ำ พักอาหารเป็นเวลา 10-20 นาทีหลังการอบ |
| พิซซ่าเพสทรี (แบ่งสด มีไส้) | 250 กรัม (5-6 ชิ้น) | 180 วัตต์ + 220°C | 9-10 | วางเพสทรีบนกระดาดสำหรับอบบนตะแกรงต่ำ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีหลังจากอบ |

คู่มือการอบด้วยความร้อนสำหรับพิซซ่า พาสต้า ชีสและนั้กเก็ตแช่แข็ง
อุณหภูมิที่ได้อุ่นหมักตามต้องการ นอกจากนี้แนะนำให้อุ่นเตาอบ โปรดดูรายละเอียดในตาราง
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอบตามแผนผังต่อไปนี้

| อาหาร | สัดส่วน | กำลังไฟ | เวลา (นาที) | คำแนะนำ |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| พิซซ่า (ยังไม่อบ) | 300-400 กรัม 450-550 กรัม | 600 วัตต์ + 220°C | 10-11 11½-12½ | วางพิซซ่าบนตะแกรงแบบต่ำ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีหลังการอบ |
| พิซซ่า 2 ชิ้น (ยังไม่อบ) | 600-700 กรัม (ชิ้นละ 300 - 350 กรัม) | 600 วัตต์ + 220°C | 14-15 | วางพิซซ่าบนตะแกรงแบบต่ำหนึ่งชิ้น และแบบสูงอีกหนึ่งชิ้น หลังจากอบให้พักอาหารไว้ 2-3 นาที |
| พาสต้า (ลาซาลูกวูหรือแดนเนลโลนี) | 10 ซม. | 450 วัตต์ + 200°C ไม่ต้องอุ่นเตาอบ | 20-22 | วางในจานแก้วไฟร์กซ์ที่มีขนาดเหมาะสม หรือใส่ในบรรจุภัณฑ์เดิม (ถ้าสามารถใช้กับไมโครเวฟและเตาอบได้) วางลาซาลูกวูแช่แข็งบนตะแกรงแบบต่ำ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที |
| พาสต้า (มักกะโรนี ทอริเกลลี) | 400 กรัม | 450 วัตต์ + 200°C ไม่ต้องอุ่นเตาอบ | 16-18 | วางในจานแก้วไฟร์กซ์ที่มีขนาดเหมาะสม หรือใส่ในบรรจุภัณฑ์เดิม (ถ้าสามารถใช้กับไมโครเวฟและเตาอบได้) วางพาสต้าแช่แข็งบนตะแกรงแบบต่ำ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที |
| เนือ้ไก่แช่แข็ง | 250 กรัม | 450 วัตต์ + 200°C | 6½-7½ | วางนั้กเก็ตบนตะแกรงแบบต่ำ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที |
| ชีสสำหรับเตาอบ | 250 กรัม | 300 วัตต์ + 220°C | 15-17 | วางชีสบนกระดาดสำหรับอบ ใช้ตะแกรงแบบต่ำ กลับด้านหลังจากผ่านไป 2/3 ของเวลาทั้งหมด |

คู่มือการอบอาหาร (ต่อ)

เคล็ดลับพิเศษ

การละลายเนย

ใส่เนย 50 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก ปิดด้วยฝาพลาสติก
ให้ความร้อนเป็นเวลา 30-40 วินาที โดยใช้พลังงาน 900 วัตต์ จนเนยละลาย

การละลายช็อคโกแลต

ใส่ช็อคโกแลต 100 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก
ให้ความร้อนเป็นเวลา 3-5 นาที โดยใช้พลังงาน 450 วัตต์ จนช็อคโกแลตละลาย
คนหนึ่งหรือสองครั้งระหว่างการละลาย ใช้ถุงมือกันความร้อนขณะนำออกจากเตาอบ!

การละลายผลึกน้ำผึ้ง

ใส่ผลึกน้ำผึ้ง 20 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก
ให้ความร้อนเป็นเวลา 20-30 วินาที ใช้พลังงาน 300 วัตต์ จนน้ำผึ้งละลาย

การละลายเจลาติน

ใส่แผ่นเจลาตินแห้ง (10 กรัม) ในน้ำเย็นเป็นเวลา 5 นาที
นำน้ำออก และใส่เจลาตินในถ้วยแก้วไฟเร็กซ์ขนาดเล็ก
ให้ความร้อน 1 นาที ใช้พลังงาน 300 วัตต์
คนหลังการอบ

การทำน้ำตาลโรยหน้า/ไอซิ่ง (สำหรับเด็กและกาโต)

ผสมน้ำตาลโรยหน้าสำเร็จรูป (ประมาณ 14 กรัม) กับน้ำตาล 40 กรัมและน้ำเย็น 250 มล.
อบโดยไม่ต้องปิดฝา ในถ้วยแก้วไฟเร็กซ์ เป็นเวลา 3½ ถึง 4½ โดยใช้พลังงาน 900 วัตต์
จนกระทั่งน้ำตาลโรยหน้า/ไอซิ่งใส คนสองครั้งระหว่างการปรุง

การทำแฮม

ใส่ผลไม้ 600 กรัม (เช่น เบอร์รี่ชนิดต่างๆ) ในซามแก้ว
ไฟเร็กซ์ที่มีขนาดเหมาะสมและมีฝาปิด เติมน้ำตาล 300 กรัมและคนให้เข้ากัน
อบโดยปิดฝาเป็นเวลา 10-12 นาที โดยใช้พลังงาน 850 วัตต์
คนบ่อยๆ ระหว่างการปรุง และทาลิน
ชวดแฮมที่มีฝาปิดเกลียว พักอาหารโดยปิดฝาไว้เป็นเวลา 5 นาที

การทำพุดดิ้ง

ผสมแป้งพุดดิ้งกับน้ำตาลและนม (500 มล.) โดยปฏิบัติตาม
คำแนะนำของผู้ผลิต และคนให้เข้ากัน ใช้ซามแก้ว
ไฟเร็กซ์ขนาดพอดี และมีฝาปิด ปรุงโดยปิดฝาเป็นเวลา 6½ ถึง 7½ นาที โดยใช้พลังงาน 900 วัตต์
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ

การอบเมล็ดอัลมอนต์แผ่น

นำเมล็ดอัลมอนต์ผ่านเป็นแผ่นมาใส่ในจานกระเบื้องให้เสมอกัน
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบเป็นเวลา 3½ ถึง 4½ นาที โดยใช้พลังงาน 600 วัตต์
พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีในเตา ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อนำออกจากเตาอบ

การทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ

โปรดทำความสะอาดส่วนต่อไปนี้ในเตาไมโครเวฟเป็นประจำ เพื่อให้ไมโครเวฟมีไขมันและเศษอาหารเกาะ

- ผิวหน้าด้านในและด้านนอก
- ประตูและซีลขอบประตู
- อานหมุนและวงแหวน



ทุกครั้ง โปรดทำความสะอาดให้ซีลขอบประตูสะอาด และประตูสามารถปิดสนิท



การไม่รักษาความสะอาดเตาไมโครเวฟอาจทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาไมโครเวฟอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

- 1. ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่ม ชุบน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน
 - 2. ขจัดคราบอาหารที่กระเด็นบนพื้นผิวด้านในของเตาอบหรือวงแหวนด้วยผ้าชุบน้ำยาล้างจาน
 - 3. เพื่อให้เตาอบอาหารที่แห้งเหือดออกง่ายขึ้น และขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้วางถ้วยน้ำมะนาวผสมน้ำเบสบานจานหมุน และให้ความร้อนโดยใช้พลังงานเต็มที่เป็นเวลาสิบนาที
 - 4. ล้างจานที่ใช้เครื่องล้างได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
- ห้าม** ทำน้ำหกในช่องระบายอากาศ **ห้าม** ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทขัดถูหรือสารละลายทางเคมีเด็ดขาด โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อทำความสะอาดซีลขอบประตู เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรก

- สะสม
 - ทำให้ประตูปิดไม่สนิท
- ทำความสะอาดภายในเตาอบหลังจากใช้งานทันที โดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นๆ แต่โปรดรอให้เตาไมโครเวฟเย็นลงก่อนที่จะทำความสะอาด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- คำแนะนำสำหรับการปรุงอาหาร ตะแกรงนิ่ง และเตาอบ จะไม่ระบุไว้ให้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำ

การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ

โปรดทราบข้อควรระวังต่อไปนี้ เมื่อเก็บรักษาหรือนำเตาไมโครเวฟไปซ่อมแซม

ห้ามใช้เตาไมโครเวฟ หากประตูปิดหรือซีลขอบประตูเสียหาย

- บานพับเสียหาย
- ซีลมีความเสียหาย
- โครงภายในของเตาอบบิดหรืองอ

โปรดใช้บริการซ่อมบำรุงโดยช่างผู้ชำนาญการซ่อมไมโครเวฟเท่านั้น



ห้าม ถอดฝาครอบด้านบนของเตาอบออก หากเตาอบขัดข้องและต้องมีการซ่อมบำรุง หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพของไมโครเวฟ:

- ถอดสายไฟออกจากปลั๊กที่ผนัง
- ติดต่อศูนย์บริการหลังการขายที่อยู่ใกล้



หากคุณต้องการเก็บเตาไมโครเวฟไว้นานๆ โปรดเก็บไว้ในที่แห้งและไม่มีฝุ่นละออง

- **สาเหตุ:** ฝุ่นละอองและความชื้นอาจมีผลเสียต่อส่วนประกอบของเตาอบ

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

SAMSUNG มีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา ข้อมูลจำเพาะและคำแนะนำของผู้ใช้นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้นัดแจ้งให้ทราบ

| | |
|--------------------------|---|
| การจ่ายไฟ | 220 V ~ 50 Hz AC |
| การใช้พลังงาน | |
| พลังงานสูงสุด | 3100 วัตต์ |
| ไมโครเวฟ | 1400 วัตต์ |
| ระบบย่าง (ชดเชยความร้อน) | 1300 วัตต์ |
| ความร้อน (ชดเชยความร้อน) | 1700 วัตต์ |
| กำลังไฟฟ้า | 100 วัตต์ / 900 วัตต์ - 6 ระดับ (IEC-705) |
| ความถี่ของคลื่นขณะทำงาน | 2450 MHz |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | |
| ด้านบน | 517.4 x 514.5 x 297.3 มม. |
| ช่องของเตาอบ | 352 x 348 x 235 มม. |
| ปริมาตร | 1.0 ลูกบาศก์ฟุต |
| น้ำหนัก | |
| สุทธิ | 19 กก. โดยประมาณ |
| พร้อมบรรจุภัณฑ์ | 22.5 กก. โดยประมาณ |



ELECTRONICS

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

โทรศัพท์ : 1800-29-3232

โทร : 02689-3232

www.samsung.com/th